

GENESIS

SMART



EX-325s • SX-325s

Εγχειρίδιο Κατόχου Ψησταριάς Υγραερίου



ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗΣΗΜΕΡΑ.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποφασίσατε να συμμετάσχετε κι εσείς στο ταξίδι προς το μεγαλείο του μπάρμπεκιου. Καταχωρήστε την ψησταριά σας και αποκτήστε πρόσβαση σε διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη WEBER, όπως συμβουλές, κόλπα και πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία σας από το ψήσιμο.

30592

Κρατήστε αυτό το Εγχειρίδιο Κατόχου για μελλοντική αναφορά, διαβάστε το προσεκτικά και αν έχετε τυχόν απορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

040422

EL

Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας

Στο παρόν εγχειρίδιο κατόχου χρησιμοποιούνται επισημάνσεις **ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ** και **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ** για να τονίσουν κρίσιμες και σημαντικές πληροφορίες. Διαβάστε και τηρήστε αυτές τις επισημάνσεις για λόγους ασφαλείας και για να αποφύγετε τις υλικές ζημιές. Οι ορισμοί των επισημάνσεων δίνονται παρακάτω.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, **θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.**

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, **θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.**

△ ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, **θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.**

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Εάν σας μυρίσει αέριο:

- **Απενεργοποιήστε την παροχή αερίου προς τη συσκευή(ψησταριά).**
- **Σβήστε τυχόν ανοιχτή φλόγα.**
- **Ανοίξτε το καπάκι.**
- **Εάν η μυρωδιά επιμένει, απομακρυνθείτε από τη συσκευή (ψησταριά) και καλέστε αμέσως τον προμηθευτή αερίου ή την πυροσβεστική.**

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή ατμούς κοντά σε αυτή (την ψησταριά) ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.**
- **Μια φιάλη υγραερίου που δεν έχει συνδεθεί για χρήση, δεν πρέπει να αποθηκεύεται κοντά σε αυτή την (ψησταριά) ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.**

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΨΗΣΤΑΡΙΑ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: Οι παρούσες οδηγίες πρέπει να παραμείνουν με τον καταναλωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Εγκατάσταση και Συναρμολόγηση

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αυτή η ψησταριά δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε τροχόσπιτα ή σκάφη.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήστε αυτή την ψησταριά πάρα μόνο εάν όλα τα εξαρτήματα είναι στη θέση τους και η ψησταριά έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εντοιχίστε αυτό το μοντέλο ψησταριάς σε οποιαδήποτε εντοιχίζομενη ή συρόμενη κατασκευή.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε τη συσκευή. Το υγραέριο δεν είναι φυσικό αέριο. Η μετατροπή ή η απόπειρα χρήσης φυσικού αερίου σε μία μονάδα υγραερίου ή η απόπειρα χρήσης υγραερίου σε μία μονάδα φυσικού αερίου δεν είναι ασφαλής και θα ακυρώσει την εγγύησή σας.

• Τυχόν εξαρτήματα που είναι μονωμένα από τον κατασκευαστή δεν πρέπει να τροποποιούνται από τον χρόστη.

Λειτουργία

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Χρησιμοποιείτε την ψησταριά μόνο σε εξωτερικούς χώρους, σε σημεία με καλό εξαερισμό. Μην την χρησιμοποιείτε μέσα σε γκαράζ, κτίρια, σκεπαστούς διαδρόμους, τέντες ή άλους περιορισμένους χώρους ή κάτω από υπερκείμενες αναφλέξμενες κατασκευές.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά μέσα σε κάποιο όχημα ή μέσα σε χώρο αποθήκευσης ή εμπορευμάτων ενός οχήματος. Αυτή η προειδοποίηση ισχύει, χωρίς περιορισμό, για αυτοκίνητα, φορτηγά, στέισον βάγκον, μίνι βαν, τζίπ, τροχόσπιτα και σκάφη.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κατά τη χρήση, τα εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 61 εκ. (24 ίντσες) από την πλάτη ή τις πλευρές της ψησταριάς.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Διαπρήστε την περιοχή μαγειρέματος καθαρί ή πάνω εύφλεκτους απομόνους και υγρά όπως βενζίνη, οινόπνευμα, κλπ., και αναφλέξματα υλικά.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αυτή η συσκευή πρέπει να βρίσκεται μακριά από εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην τοποθετείτε κάποιο κάλυμμα ψησταριάς ή οπίδηπτο εύφλεκτο πάνω στην ψησταριά ή μέσα στον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της, ενώσα την ψησταριά βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι ζεστή.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Σε περίπτωση που τα λίπη πιάσουν φωτιά, κλείστε όλους τους καυστήρες και αφήστε το καπάκι κλειστό μέχρι να σβήσει η φωτιά.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα εξαρτήματα μπορεί να είναι πολύ ζεστά. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση αλοκώλ, συνταγογραφούμενων ή μη φαρμάκων ή ναρκωτικών ενδέχεται να μειώσει την ικανότητα του καταναλωτή να συναρμολογήσει, να μετακινήσει, να αποθηκεύεται ή να λειτουργήσει την ψησταριά σωστά και με ασφάλεια.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφήνετε την ψησταριά χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ή της χρήσης. Δείξτε τη δέουσα προσοχή όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ψησταριά. Κατά τη χρήση ολόκληρο το κουτί μαγειρέματος γίνεται καυτό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε γάντια μπάρμπεκιου ανθεκτικά στη θερμότητα (που συμμορφώνονται με το επίπεδο θερμότητας μέσων επαφής 2 ή μεγαλύτερο του προτύπου EN 407), όταν χρησιμοποιείτε την ψησταριά.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε οποιοδήποτε καλώδιο παροχής ρεύματος καθώς και το σωλήνα παροχής καυσίμου μακριά από τυχόν θερμανόμενες επιφάνειες.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν προϊόν έχει ελεγχθεί ως προς την ασφάλεια και πιστοποιείται για χρήση μόνο σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Αντρέξτε στην ένδειξη χώρας που αναγράφεται στο εξωτερικό του κουτιού.

• Μην χρησιμοποιείτε κάρβουνα, μπριγκέτες ή πέτρες λάβας μέσα στην ψησταριά.

Αποθήκευση και/ή Μη Χρησιμοποίηση

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιήστε την παροχή αερίου στη φιάλη αερίου μετά τη χρήση.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι φιάλες υγραερίου (LPG) πρέπει να αποθηκεύονται σε εξωτερικούς χώρους, μακριά από παιδιά, και δεν πρέπει να φυλάσσονται στο εσωτερικό κτηρίου, σε γκαράζ ή σε οποιονδήποτε άλλο περιορισμένο χώρο.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά από μία περίοδο αποθήκευσης ή/και μια χρησιμοποίησης, η ψησταριά θα πρέπει να ελεγχθεί για διαρροές αερίου και αποφράξεις των καυστήρων πριν τη χρήση.

• Η αποθήκευση του μπάρμπεκιου σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο εάν η φιάλη υγραερίου έχει αποσυνδεθεί και αφαιρεθεί από το μπάρμπεκιου.

Παροχή ρεύματος

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή καθοδήγηση ως προς τη συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα παιδιά πρέπει να οπεύσουν ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή ενσωματώνει μια σύνδεση γείωσης μόνο για τους σκοπούς της λειτουργίας της.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληγίας, μη βυθίζετε το καλώδιο ή τα βύσματα σε νερό ή άλλο υγρό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει προτού τοποθετείστε ή αφαιρέστε εξαρτήματα.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή αερίου μαγειρέματος εξωτερικού χώρου με κατεστραμμένο καλώδιο, βύσμα ή αν η συσκευή δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Επικοινωνήστε με τον Εκπρόσωπο Εξυπηρέτησης Πελατών της περιοχής σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας. Συνδεθείτε στο www.weber.com.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη ενός τραπεζιού ή να αγγίζει σε καυτές επιφάνειες.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε συσκευές μαγειρέματος σε εξωτερικούς χώρους για άλλους σκοπούς, εκτός από τους προβλεπόμενους.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη σύνδεση, συνδέστε πρώτα το βύσμα στη συσκευή αερίου μαγειρέματος εξωτερικού χώρου και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο κύκλωμα με προστασία από σφάλματα γείωσης (GFI) σε αυτή τη συσκευή υπαίθριου μαγειρέματος αερίου.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφαιρέστε το βύσμα γείωσης και μην το χρησιμοποιείτε με προσαρμογέα 2 απολήξεων.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης με βύσμα γείωσης 3 απολήξεων, διαβαθμισμένα για την ισχύ του εξοπλισμού και εγκεκριμένα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με σήμανση W-A.

• Μη συνδέτε δύο ή περισσότερα καλώδια επέκτασης μαζί.

ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποφασίσατε να συμμετάσχετε κι εσείς στο ταξίδι προς την ευτυχία του μπάρμπεκιου. Θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο Κατόχου για να διασφαλίσετε ότι είστε έτοιμοι για μπάρμπεκιου γρήγορα και εύκολα. Θέλουμε να είμαστε κοντά σας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της ψηταριάς σας, γι' αυτό αφιερώστε λίγα μόνο λεπτά για να την καταχωρήσετε. Με την εγγραφή σας για ένα WEBER-ID ως μέρος της καταχώρησης της ψηταριάς σας, θα σας αποστέλλουμε ειδικό περιεχόμενο, σχετικό με αυτήν, αποκλειστικά για εσάς.

Γι' αυτό, ελάτε μαζί μας και γίνετε μέλος είτε διαδικτυακά, είτε μέσω του smartphone σας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιθυμείτε να μείνετε σε επαφή.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη WEBER.

Είμαστε χαρούμενοι που είστε εδώ.



1 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Η ψηταριά σας μπορεί ακόμα να ενημερώσει την κατάστασή της

3 ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ

2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

4 ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΟΦΕΛΟΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΗΤΑΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΨΗΤΑΡΙΑΣ ΜΕΣΩ WI-FI ΚΑΙ BLUETOOTH®

Η απομακρυσμένη πρόσβαση στην ψηταριά σάς δίνει την ελευθερία να απομακρυνθείτε και να παρακολουθείτε τη θερμότητα από την έξυπνη συσκευή σας.

ΨΗΣΙΜΟ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ

ΤΕΛΕΙΑ ΨΗΜΕΝΟ ΦΑΓΗΤΟ

Μάθετε πότε είναι ώρα να γυρίσετε, να αφήσετε να ξεκουραστεί και να σερβίρετε απευθείας από την έξυπνη συσκευή σας. Λαβέτε ειδοποίησεις για τα πάντα, από την ώρα που μπορείτε να γυρίσετε το φαγητό μέχρι την αντίστροφη μέτρηση που σας ειδοποιείτε, όταν είναι έτοιμο.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ

Δείτε τη θερμοκρασία και την ετοιμότητα των τροφίμων χωρίς να σηκώσετε το καπάκι. Οι αισθητήρες τροφίμων παρακολουθούν την ετοιμότητα από την αρχή έως το τέλος και θα σας ειδοποιήσουν μέσω της εφαρμογής, όταν έρθει η ώρα να γυρίσετε, να αφήσετε να ξεκουραστεί και να σερβίρετε.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ WEBER

Συνταγές και προγράμματα μαγειρέματος της Weber που παρέχουν οδηγίες σε πραγματικό χρόνο και βήμα-βήμα για το ψήσιμο του κρέατος, με βάση τις προτιμήσεις σας για το μαγειρέμα του και ανάλογα με τον τρόπο κοπής του.

ΟΘΟΝΗ LED

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στην LED οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής σας μπορείτε να δείτε τις θερμοκρασίες, να λάβετε ειδοποίησεις, να δείτε την κατάσταση συνδεσιμότητα, και να δείτε την κατάσταση της ψηταριάς σας.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- 2 Καλώς ήρθατε στη Weber
Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας
- 4 Η υπόσχεση της Weber
- 5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Χαρακτηριστικά της GENESIS Smart
Ψήσιμο υψηλής απόδοσης
- 6 Πρώτα βήματα
Σημαντικές Πληροφορίες σχετικά με το Υγραέριο & τις Συνδέσεις Αερίου
Εγκατάσταση της φιάλης υγραερίου
Σύνδεση φιάλης υγραερίου και έλεγχος διαρροών
- 12 Λειτουργία
Την Πρώτη Φορά που Ψήνετε
Κάθε Φορά που Ψήνετε
Άναμμα της Ψηταριάς
Χρήση της ζώνης έντονου ψησίματος
Η Φλόγα - Άμεση ή Έμμεση
Ενσωματωμένη τεχνολογία WEBER CONNECT
Χρήση της μονάδας WEBER CONNECT
Φροντίδα αισθητήρα θερμοκρασίας φαγητού
- 18 Συμβουλές και οδηγίες
Ανακαλύψτε τι είναι δυνατό
Τα Πρέπει και Δεν Πρέπει του Ψησίματος
Πρόσθιτο στο πλάι
Περισσότερος χώρος μαγειρέματος
- 20 Φροντίδα προϊόντος
Καθαρισμός και Συντήρηση
- 22 Επίλυση προβλημάτων
- 28 Οδηγός ψησίματος
- 29 Ανταλλακτικά εξαρτήματα

Η Υπόσχεση της WEBER

Στη WEBER, είμαστε περήφανοι για δύο πράγματα: την κατασκευή ανθεκτικών μπάρμπεκιου και την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν WEBER. Η εταιρεία Weber-Stephen Products LLC, με έδρα στη διεύθυνση 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 («WEBER») είναι υπερήφανη που έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα ασφαλές, ανθεκτικό και ακόπιστο προϊόν.

Η παρούσα εποικοιθέλη Εγγύηση της WEBER και σας παρέχεται χωρίς πρόσθιο κόστος. Περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για την επισκευή του προϊόντος σας WEBER στην απίθανη περίπτωση εμφάνισης καπούς βλάβης ή έλαττώματος.

Δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο πελάτης έχει διάφορα δικαιώματα σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν επισκευή ή αντικατάσταση, μείωση της τιμής αγοράς, και αποζημίωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παρδέσια, αυτό θα συνιστούσε μία διετή νομοθετημένη εγγύηση που οποια σχρέξει στην ημερομηνία πρασόδου του προϊόντος.

Αυτά καθώς και άλλα νομοθετημένα δικαιώματα παραμένουν ανεπρέσσα από την παρούσα εγγύηση. Στην πραγματικότητα, η παρούσα εγγύηση παρέχει προσάρτηση δικαιώματα στον Κάτοχο, τα οποία είναι ανεξέργατα από τις νομοθετημένες διατάξεις εγγύησης.

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ WEBER

Η WEBER εγγύαται, στον αγοραστή του προϊόντος WEBER (ή στην περίπτωση δύο) ή πρωθικής περιπτώσης, στο άτομο στο οποίο προσέρχεται ως δύο ή ώστε αντικείμενο πρώθηση), ότι το προϊόν WEBER είναι ελεύθερο ελαττωμάτων σε υλικά και κατασκευαστική αρπίτητα για την χρονική περίοδο (περιόδους) που καθορίζεται παρακάτω όταν το προϊόν συναρμολογείται και λειτουργεί σύμφωνα με το συνδετυτό Εγχειρίδιο Κατόχου. Σημείωση: Αν χρειάζεται το Εγχειρίδιο Κατόχου WEBER που έχετε, μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο του στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.weber.com η στην οποία για τη χώρα ιστοσελίδα στην οποία ενδέχεται να ανακατευθυνθεί ο Κάτοχος). Με την προϋπόθεση κανονικής χρήσης και συντήρησης σε μονοκατοίκια ή διαμέρισμα, η WEBER συμφωνεί εντός του πλαισίου της παρούσας εγγύησης να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει ελαττωματικά έξαρτηματα εντός των ισχουσών χρονικών περιόδων, περιορισμένα και εξαιρέσεων που παρατίθενται στη συνέχεια. ΣΤΟ ΒΑΘΟΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΡΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΣ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΩΡΙΖΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΟ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη κάλυψη από την εγγύηση, είναι σημαντικό (αλλά όχι απαραίτητο) να καταχωρίσετε το προϊόν σας WEBER στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.weber.com ή στην ειδική για τη χώρα ιστοσελίδα στην οποία ενδέχεται να ανακατευθυνθεί ο Κάτοχος). Επίσης, φυλάσσετε την πρωτότητη παρούσης σας WEBER, επιβεβαιώνετε την κάλυψη σας από την εγγύηση και παρέχει έναν άμεσο σύνδεσμο μεταξύ εσας και της WEBER σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η παραπάνω εγγύηση ισχύει μόνο εάν ο κάτοχος παρέχει εύλογη φροντίδα στο προϊόν WEBER ακολουθώντας όλες τις οδηγίες συναρμολόγησης, τις δημόσιες χρήσης και την προληπτική συντήρηση, ώπως αυτές παρατίθενται στο συνδετυτό Εγχειρίδιο Κατόχου, εκτός και στον ο κάτοχος μπορεί να απόδειξε ότι το ελάττωμα ή ή βλάβη δεν σχετίζεται με τη μη συμμόρφωση με τις προανεργείσες υποχρεώσεις. Εάν διαμένετε σε παραθαλάσσια περιοχή ή αν το προϊόν σας τοποθετείται κοντά σε πισίνα, η συντήρηση περιλαμβάνει τακτικό καθαρισμό και ξέπλυμα των εξωτερικών επιφανειών όπως παρατίθεται στο συνδετυτό Εγχειρίδιο Κατόχου.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν πιστεύετε ότι έχετε κάπιο εξάρτημα που καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της WEBER χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας (www.weber.com ή στην ειδική για τη χώρα ιστοσελίδα στην οποία ενδέχεται να ανακατευθυνθεί ο Κάτοχος). Η WEBER, μετά από διερεύνηση, θα προβεί στην επισκευή ή αντικατάσταση (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) ενός ελαττωματικού έξαρτηματος που καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση. Σε περίπτωση που η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, η WEBER ενδέχεται να προβεί (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) στην αντικατάσταση της εν λόγω ψηφαρίας με μία νέα ψηφαρία ίσης ή μεγαλύτερης αρίστας. Η WEBER ενδέχεται να σας ζητήσει την αποστολή των εξαρτημάτων για επιθεώρηση, με τα μεταφορικά έξοδα προπληρωμένα.

Η παρούσα ΕΓΓΥΗΣΗ παραγράφεται εάν υπάρχουν βλάβες, φωρές, αποχρωματισμοί και/ή σκουριά για τα οποία δεν ευθύνεται η WEBER και προκαλούνται από:

- Κακομεταχείριση, εσφαλμένη χρήση, αλλαγή, τροποποίηση, εσφαλμένη εφαρμογή, βανδαλισμό, αμέλεια, αικατάλληλη συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, και αδύναμια εκτέλεσης κανονικής και τακτικής συντήρησης.
- Εντομά (ώπως αράχνες) και τρωκτικά (ώπως σκιούροι), περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό βλαβών στους καυστήρες ή και στους αωλήνες αερίου.
- Έκθεση σε θαλασσινό αέρα ή/και πηγές χλωρίου, ώπως πισίνες και τζακούζι.
- Ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως χαλάζι, θύελλες, σεισμοί, τουνάμι ή παλιφορικά κύματα, ανεμοστρόβιλοι ή έντονες καταιγίδες.

Η χρήση και/ή η εγκατάσταση εξαρτημάτων στο προϊόν σας WEBER θα οποιαδήποτε εξαρτήματα WEBER θα ακυρώσουν την παρούσα εγγύηση, και τυχόν βλάβες που θα προκύψουν από αυτά δεν θα καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Οποιαδήποτε μετατροπή μίας ψηφαρίας αερίου που δεν εξουσιοδοτείται από την WEBER και δεν εκτελείται από έναν εξουσιοδοτημένο από την WEBER τεχνικό σέρβις θα ακυρώσει την παρούσα Εγγύηση.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κοτύ Μαγιερέματος:
12 έτη, χωρίς διαμπερείς βλάβες λόγω σκουριάς/καψίματος
(2 έτη για τη βαφή εξαιρουμένου του έσθωτημάτος ή του αποχρωματισμού)

Μονάδα καπακιού:
12 έτη, χωρίς διαμπερείς βλάβες λόγω σκουριάς/καψίματος
(2 έτη για τη βαφή εξαιρουμένου του έσθωτημάτος ή του αποχρωματισμού)

Ανοξείδωτο αποάλινοι σωλήνες καιστήρα:
10 έτη, χωρίς διαμπερείς βλάβες λόγω σκουριάς/καψίματος

Σχάρες μαγιερέματος από ανοξείδωτο απάλι:
10 έτη, χωρίς διαμπερείς βλάβες λόγω σκουριάς/καψίματος

ΡΑΒΑΙΟ FLAVORIZER από ανοξείδωτο απάλι:
10 έτη, χωρίς διαμπερείς βλάβες λόγω σκουριάς/καψίματος

Σχάρες ψησίματος από χυτοσίδηρο με εμαγιέ πορσελάνη επίστρωση:
10 έτη, χωρίς διαμπερείς βλάβες λόγω σκουριάς/καψίματος

WEBER CONNECT εξαρτήματα:
3 έτη

Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα:
5 έτη

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΑΙΡΕΩ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ WEBER, ΕΠΙΣΗΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΕΞΑΙΡΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η οποίας η θεώρηση για τις οποίες η WEBER ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΣΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η οποία διάλεται από οποιοδήποτε άτομο, σύμμεριλαμβανομένου καιποιού αντιπροσώπου ή εμπορού λιανικής, σε σχέση με οποιοδήποτε πρόϊον (οπός τυχόν "ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΙΣ"), δεσμεύει την WEBER. ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΝΟΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η οποιοδήποτε ειδούς αποκαταστάση δεν θα είναι μεταλλύτερη από το ποσό της θίμησης αγοράς του προϊόντος WEBER ή περισσότερο.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΙΣΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ, Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ/Η ΣΕ ΆΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΛΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ή ΤΗΝ ΑΛΥΝΑΜΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ WEBER ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΩΣΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ(ΩΝ) ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΕΣ ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΣ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ WEBER ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ή ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΟΠΟΣ ΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΘΕΡΕΤΡΑ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ Η WEBER ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΤΗΝ WEBER ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΘΟΝ, ΟΥΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΟΤΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΉΤΑΝ ΕΛΛΑΣΚΩΤΑΙΚΟΙ.

Ανατρέξτε στον κατάλογο Διεθνών Επιχειρηματικών Μονάδων στο τέλος αυτού του Εγχειρίδιου Κατόχου για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνίας.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΑΣ

Προστατεύστε την ψηφαρία σας από τα καιρικά στοιχεία με ένα ειδικό κάλυμμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ GENESIS Smart



A WEBER CONNECT

Φροντίστε με αυτοπεποιθηση την ψησταριά και τους καλεμένους σας, ενώ χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη τεχνολογία WEBER CONNECT. Αυτή η συσκευή παρακολουθεί την εσωτερική θερμοκρασία ψησίματος και χρησιμοποιεί αισθητήρες θερμοκρασίας φαγητού που σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία του φαγητού σας. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε την ψησταριά σας από την έξυπνη συσκευή σας με την εφαρμογή WEBER CONNECT μέσω σύνδεσης Bluetooth® ή Wi-Fi.

Περιλαμβάνεται ένας αισθητήρας θερμοκρασίας φαγητού. Πρόσθετοι αισθητήρες φαγητού πωλούνται χωριστά.

B Πίνακας προετοιμασίας και σερβιρίσματος

Χρησιμοποιήστε τα πλευρικά τραπεζάκια για να έχετε τις πιατέλες, τα καρυκεύματα και τα εργαλεία κοντά σας. Κρεμάστε τα βασικά σας εργαλεία ψησίματος στα άγκιστρα για έγκολη πρόσβαση και οργάνωση του χώρου σας.

C Σχάρες ψησίματος από χυτοσίδηρο με εμαγιέ πορσελάνην επίστρωση

Οι σχάρες μαγειρέματος από εμαγιέ πορσελάνη και χυτοσίδηρο παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας σε ολόκληρη την επιφάνεια ψησίματος και ανώτερη κατακράτηση θερμότητας.

Οι ψησταριές που απεικονίζονται σε αυτό το Εγχειρίδιο Κατόχου μπορεί να έχουν μικρές διαφορές από το μοντέλο που αγοράσατε.

D Αναπτυσσόμενη άνω σχάρα μαγειρέματος

Διατηρεί το φαγητό ζεστό ή ψήνει ψωμάκια, ενώ το κύριο γεύμα συνεχίζει να ψήνεται πάνω στη σχάρα. Ξεδιπλώστε το όταν χρειάζεστε μια δευτερεύουσα επιφάνεια μαγειρέματος.

E Ζώνη έντονου ψησίματος

Η ζώνη έντονου ψησίματος δημιουργεί μια ζώνη έντονης θερμότητας για να προσθέσει γρήγορα σημάδια ψησίματος στο κρέας σας.

F Ντουλαπάκι ψησταριάς

Το ντουλάπι της ψησταριάς προσφέρει επιπλέον κλειστό αποθηκευτικό χώρο για όλα τα απαραίτητα εργαλεία και αξεσουάρ του ψησίματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το Σύστημα Ψησίματος Υψηλής Απόδοσης θέτει τα πρότυπα στον κόσμο των ψησταριών υγραερίου και δημιουργεί μια νέα κατηγορία για την Weber. Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα ψησίματος βασίζεται σε περισσότερα από 65 χρόνια εμπειρίας στο ψήσιμο, μαγειρικής τεχνογνωσίας, και το κυριότερο, λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη σημασία - των ανθρώπων που ασχολούνται με το ψήσιμο στην ψησταριά. Κάθε εξάρτημα σχεδιάστηκε με μοναδικό γνώμονα την ευκολία στη χρήση και την παροχή απαραίλητης ικανοποίησης από την εμπειρία σας με την ψησταριά.

1 Ανάφλεξη INFINITY


Η ανάφλεξη Infinity εγγυάται την ανάφλεξη. Μείνετε ήσυχοι ότι θα είστε έτοιμοι για το πρώτο σας ψήσιμο στην ψησταριά, και κάθε φορά.

2 Καυστήρες

Το μοναδικό, κωνικό σχήμα παρέχει μια σταθερή ροή αερίου από εμπρός μέχρι πίσω. Ετοιμασία κατανομή θερμότητας, που διασφαλίζει το ομοιόμορφο ψήσιμο του φαγητού οπουδήποτε κι αν τοποθετηθεί πάνω στη σχάρα μαγειρέματος.


3 ΜΠΑΡΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι ανοξείδωτες FLAVORIZER ΡΑΒΔΟΙ έχουν τη σωστή γωνία ώστε να συλλέξουν τους ζωμούς που στάζουν και τοποθίζουν, προσθέτοντας έτοιμη την ανεπανάληπτη καπνιστή γεύση που όλοι γνωρίζουμε και λατρεύουμε στο φαγητό μας.



4 Σύστημα διαχείρισης λίπους

Οι ζωμοί που δεν εξατμίζονται από τις FLAVORIZER ΡΑΒΔΟΥΣ καθοδηγούνται μακριά από τους καυστήρες και μέσα στον αναλώπισμα δίσκο συλλογής λίπους, που βρίσκεται μέσα στο ταψί συλλογής, κάτω από το κουτί μαγειρέματος. Απλώς αφαιρέστε το ταψί συλλογής και αντικαταστήστε το δίσκο συλλογής λίπους, όπως χρειάζεται.



Μερικά από τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται είναι διαθέσιμα μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα.

Σημαντικές Πληροφορίες σχετικά με το Υγραέριο & τις Συνδέσεις Αερίου

Τι είναι το Υγραέριο;

Το υγραέριο, που επίσης ονομάζεται υγροποιημένο αέριο πετρελαίου ή LPG, είναι το εύρλεκτο προϊόν με βάση το πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει την ψηταριά σας. Οταν δεν περιέχεται σε κάποιο δοχείο και βρίσκεται σε μέτριες θερμοκρασίες και πίεση, είναι σε αέρια κατάσταση. Όμως, στο εσωτερικό ενός δοχείου, π.χ. μιας φιάλης, το υγραέριο είναι σε υγρή κατάσταση. Καθώς η πίεση απελευθερώνεται από τη φιάλη, το υγρό εξατμίζεται άμεσα και γίνεται αέριο.

Συμβουλές Ασφαλούς Χειρισμού για τις Φιάλες Υγραερίου

- Μια χτυπημένη ή σκουριασμένη φιάλη υγραερίου μπορεί να είναι επικίνδυνη και πρέπει να ελεγχθεί από τον προμηθευτή του υγραερίου. Μην χρησιμοποιείτε τη φιάλη εάν η βαλβίδα της έχει βλάβη.
- Παρότι η φιάλη υγραερίου μπορεί να μοιάζει άδεια, μπορεί να εξακολουθεί να περιέχει αέριο, και πρέπει να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί αναλόγως.
- Η φιάλη υγραερίου πρέπει να εγκαθίσταται, να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε θρύλια, ασφαλή θέση. Οι φιάλες δεν πρέπει να πέφτουν κάτω ούτε να υποβάλλονται σε απότομο και έντονο χειρισμό.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη φιάλη υγραερίου σε μέρη όπου οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 50°C (οι φιάλες θα γίνουν πολύ ζεστές στην αφρή).

Απαιτήσεις Φιάλων Υγραερίου

- Χρησιμοποιήστε φιάλες με ελάχιστη χωρητικότητα 3 kg και μέγιστη 13 kg.

Τι είναι ο Ρυθμιστής;

Η ψηταριά σας αερίου είναι εξοπλισμένη με ένα ρυθμιστή πίεσης, ο οποίος είναι μία συσκευή που ελέγχει και διατηρεί ομοιόμορφη πίεση αερίου καθώς το αέριο απελευθερώνεται από τη φιάλη.

Απαιτήσεις Ρυθμιστή και Σωλήνα

- Στη Μεγάλη Βρετανία, η παρούσα ψηταριά πρέπει να εφοδιαστεί με ένα ρυθμιστή που συμμορφώνεται με το πρότυπο BS 3016 και έχει ονομαστική έξοδο 37 millibar.
- Το μήκος του σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 μέτρο.
- Αποφύγετε τις τοακίσεις στο σωλήνα.
- Οι ανταλλακτικές μονάδες ρυθμιστή και σωλήνα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Weber-Stephen Products LLC.

Μεγέθη ατομίου βαλβίδας καυστήρα και στοιχεία κατανάλωσης για την GENESIS

ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΜΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Χώρα	Κατηγορία Αερίου	Μοντέλα 325s	Μοντέλα 425s
Κίνα, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κορέα, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ρωσία, Σιγκαπούρου, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Σουηδία, Τουρκία	I _{3B/P} (30 mbar ή 2,8 kPa)	Κύριοι καυστήρες 1,02 χιλ. Έντονα σημάδια ψηφίσματος 1,02 χιλ.	Κύριοι καυστήρες 0,98 χιλ. Έντονα σημάδια ψηφίσματος 0,98 χιλ.
Βέλγιο, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία	I ₃₊ (28-30/37 mbar)	Κύριοι καυστήρες 0,94 mm Έντονα σημάδια ψηφίσματος 0,94 mm	Κύριοι καυστήρες 0,92 mm Έντονα σημάδια ψηφίσματος 0,92 mm
Πολωνία	I _{3B/P} (37 mbar)	Κύριοι καυστήρες 0,94 mm Έντονα σημάδια ψηφίσματος 0,94 mm	Κύριοι καυστήρες 0,92 mm Έντονα σημάδια ψηφίσματος 0,92 mm
Αυστρία, Γερμανία	I _{3B/P} (50 mbar)	Κύριοι καυστήρες 0,86 mm Έντονα σημάδια ψηφίσματος 0,86 mm	Κύριοι καυστήρες 0,84 mm Έντονα σημάδια ψηφίσματος 0,84 mm

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Κατηγορία Αερίου	Μοντέλα 325s	Μοντέλα 425s
I _{3B/P} (30 mbar ή 2,8 kPa)	15,22 kW Προπάνιο 17,58 kW Βουτάνιο	17,56 kW Προπάνιο 20,51 kW Βουτάνιο
I ₃₊ (28-30/37 mbar)	1069,8 g/h Προπάνιο 1257,7 g/h Βουτάνιο	1234,3 g/h Προπάνιο 1467,3 g/h Βουτάνιο
I _{3B/P} (37 mbar)	15,22 kW Προπάνιο 1069,8 g/h Προπάνιο	17,56 kW Προπάνιο 1234,3 g/h Προπάνιο
I _{3B/P} (50 mbar)	15,22 kW Προπάνιο 17,58 kW Βουτάνιο 1069,8 g/h Προπάνιο 1257,7 g/h Βουτάνιο	17,56 kW Προπάνιο 20,51 kW Βουτάνιο 1234,3 g/h Προπάνιο 1467,3 g/h Βουτάνιο

▲ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστούμε την αντικατάσταση της μονάδας σωλήνα αερίου στην ψηταριά σας αερίου κάθε πέντε χρόνια. Σε μερικές χώρες ενδέχεται να απαιτείται η αντικατάσταση του σωλήνα αερίου σε λιγότερο από πέντε χρόνια, και σε αυτή την περίπτωση η εθνική απάτηση έχει προτεραιότητα.

Για ανταλλακτικές μονάδες σωλήνα, ρυθμιστή και βαλβίδας, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο Εξυπηρέτησης Πελατών της περιοχής σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας. Συνδεθείτε με το weber.com.

Εγκατάσταση της φιάλης υγραερίου

Προϋποθέσεις ντουλαπιού


Η φιάλη υγραερίου πρέπει να χωρά μέσα στο ντουλάπι της ψησταριάς. Οι απαιτήσεις μέγιστου μεγέθους για φιάλες τοποθετημένες στο εσωτερικό του ντουλαπιού είναι:

Χωρητικότητα φιάλης: μέγιστο 13 kg


Υψος κυλίνδρου: μέγιστο 587 mm

Πλάτος κυλίνδρου: 289 mm μέγιστο (ορθογώνιο αποτύπωμα) ή 318 mm μέγιστο (στρογγυλό αποτύπωμα)


Η βάση του κυλίνδρου πρέπει να χωράει μέσα στη βάση της δεξαμενής και να ακουμπάει επίπεδα στη βάση της. Απεικονίζονται αρκετά πιθανά μοντέλα κυλίνδρων γεκεκριμένα για εγκατάσταση στο εσωτερικό του περιβλήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων.




5 kg




5.2 kg




6 kg




8 kg



10 kg



13 kg





△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε φιάλη υγραερίου αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις μεγέθους για τοποθέτηση στο εσωτερικό του ντουλαπιού.

Προετοιμασία για την εγκατάσταση της φιάλης υγραερίου

Ο σωλήνας αερίου πρέπει να ασφαλίζεται στο πλευρικό πλαίσιο με τον παρεχόμενο βραχίονα συγκράτησης σωλήνα.

- 1) Ανοίξτε την πόρτα του ντουλαπιού.
- 2) Σύρετε τον βραχίονα συγκράτησης (A) κατά μήκος του εύκαμπτου σωλήνα για να ευθυγραμμιστεί με τη γλωττίδα τοποθέτησης στο εσωτερικό του αριστερού πλαισίου. Ασφαλίστε με μία βίδα Phillips.
- 3) Ασφαλίστε τη φιάλη με τον ιμάντα της φιάλης (C).
- 4) Συνδέστε τον ρυθμιστή στη φιάλη υγραερίου.
Ανατρέξτε στο "ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ."

Εγκατάσταση Φιάλης Υγραερίου



Η μέγιστη χωρητικότητα φιάλης υγραερίου ΜΕΣΑ στο ντουλάπι είναι 13 kg.


Το μήκος του σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 μέτρο.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο σωλήνας πρέπει να ασφαλίζεται στο πλευρικό πλαίσιο με το βραχίονα συγκράτησης σωλήνα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα με αποτέλεσμα πυρκαγιά ή έκρηξη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο, καθώς και υλικές ζημιές.

Σύνδεση της φιάλης υγραερίου και έλεγχος διαρροών

Σύνδεση του Ρυθμιστή στη Φιάλη

1) Ελέγχετε ότι όλα τα κουμπιά ελέγχου καυστήρων βρίσκονται στη θέση off. Βεβαιωθείτε γι' αυτό σπρώχνοντας τα κουμπιά προς τα μέσα και γυρίζοντάς τα προς τα δεξιά.



2) Ταυτοποιήστε τον τύπο του ρυθμιστή σας και συνδέστε τον ρυθμιστή στη φιάλη υγραερίου ακολουθώντας τις καταλληλες οδηγίες σύνδεσης.


Σημείωση: Επιβεβαιώστε ότι η βαλβίδα της φιάλης υγραερίου ή ο μοχλός του ρυθμιστή είναι κλειστά πριν από τη σύνδεση.

Σύνδεση με δεξιόστροφη περιστροφή (A)

Βιδώστε τον ρυθμιστή πάνω στη φιάλη γυρίζοντας το συνδετικό εξάρτημα προς τα δεξιά (a). Τοποθετήστε τον ρυθμιστή έτσι ώστε η οπή εξαερισμού (b) να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

Σύνδεση με αριστερόστροφη περιστροφή (B)

Βιδώστε τον ρυθμιστή πάνω στη φιάλη γυρίζοντας το συνδετικό εξάρτημα προς τα αριστερά.





Σύνδεση με περιστροφή του μοχλού και κούμπωμα στη θέση του (C)

Γυρίστε τον μοχλό ρύθμισης (a) προς τα δεξιά στη θέση off. Σπρώξτε τον ρυθμιστή προς τα κάτω πάνω στη βαλβίδα της φιάλης μέχρι να κουμπώσει στη θέση του (b).

Σύνδεση με συρόμενο κολάρο (D)

Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός του ρυθμιστή είναι στη θέση off (a). Σύρετε το κολάρο του ρυθμιστή προς τα πάνω (b). Σπρώξτε το ρυθμιστή προς τα κάτω πάνω στη βαλβίδα της φιάλης και διατηρήστε την ώθηση. Σύρετε το κολάρο προς τα κάτω για να κλείσει (c). Αν ο ρυθμιστής δεν ασφαλιστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Σημείωση: Οι εικόνες του ρυθμιστή που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να μην είναι ίδιες με το ρυθμιστή που χρησιμοποιείτε στην ψηταριά σας, λόγω διαφορετικών εθνικών ή περιφερειακών κανονισμών.



△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Μην χρησιμοποιείτε φλόγα για να ελέγχετε για διαρροές αερίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σπινθήρες ή ανοιχτές φλόγες στην περιοχή όπου ελέγχετε για διαρροές.

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Η διαρροή αερίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Μην λειτουργήσετε το μπάρμπεκιον αν υπάρχει διαρροή αερίου.

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Αν δείτε, μυρίστε ή ακούστε το συριγμό αερίου που διαφεύγει από τη φιάλη υγραερίου:
1. Απομακρύνθείτε από τη φιάλη υγραερίου.
2. Μόνιμη επιχειρήστε να διορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας.
3. Καλέστε την πυροσβεστική.

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Να κλείνετε πάντα τη βαλβίδα της φιάλης πριν αποσυνδέσετε το ρυθμιστή. Μην επιχειρήστε να αποσυνδέσετε τον ρυθμιστή αερίου και τη μονάδα σωλήνα ή οποιοδήποτε συνδετικό στοιχείο αερίου ενόσω αυτό το μπάρμπεκιον βρίσκεται σε λειτουργία.

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Μην αποθηκεύετε μια εφεδρική φιάλη υγραερίου κάτω από την ψηταριά ή κοντά σε αυτήν. Ποτέ μην γεμίζετε τη φιάλη περισσότερο από το 80%. Αν δεν ακολουθήσετε επακριβώς αυτές τις επισημάνσεις μπορεί να προκληθεί φωτισμός.


Τι είναι ο Έλεγχος Διαρροής;

Μετά τη σωστή εγκατάσταση της φιάλης υγραερίου, είναι απαραίτητη η διενέργεια ενός ελέγχου διαρροής. Ο έλεγχος διαρροής είναι ένας αξιόπιστος τρόπος για να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει διαφυγή αερίου μετά τη σύνδεση της φιάλης. Τα παρακάτω συνδετικά εξαρτήματα πρέπει να ελέγχονται κάθε φορά μετά την επαναπλήρωση και επανατοποθέτηση μιας φιάλης:

- Εάκε όπου ο ρυθμιστής συνδέεται στη φιάλη.
- Εάκε όπου ο σωλήνας αερίου συνδέεται στο διάφραγμα.
- Εάκε όπου το διάφραγμα συνδέεται στον σπιράλ σωλήνα αερίου.

Έλεγχος για Διαρροές Αερίου

- 1) Βρέξτε τα συνδετικά στοιχεία με ένα διάλυμα νερού-σαπουνιού, χρησιμοποιώντας έναν ψεκαστήρα, μια βούρτσα ή ένα πανάκι. Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας διάλυμα νερού-σαπουνιού, αναμειγνύοντας 20% υγρό σαπούνι με 80% νερό ή μπορείτε να αγοράσετε ένα διάλυμα ελέγχου διαρροών από το τμήμα υδραυλικού εξοπλισμού οποιουδήποτε σιδηροπωλείου.
- 2) Ταυτοποιήστε τον τύπο του ρυθμιστή σας. Ανοίξτε την παροχή αερίου γιρίζοντας τη βαλβίδα της φιάλης προς τα αριστερά (G) ή μετακινώντας το μοχλό του ρυθμιστή στην ανοιχτή θέση (H).



△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μην χρησιμοποιείτε φλόγα για να ελέγξετε για διαρροές αερίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σπινθήρες ή ανοιχτές φλόγες στην περιοχή όπου ελέγχετε για διαρροές.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η διαρροή αερίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μην λειτουργήσετε το μπάρμπεκιον αν υπάρχει διαρροή αερίου.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αν δείτε, μυρίσετε ή ακούσετε το συριγμό αερίου που διαφεύγει από τη φιάλη υγραερίου:

1. Απομακρυνθείτε από τη φιάλη υγραερίου.
2. Μην επιχειρήσετε να διορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας.
3. Καλέστε την πυροσβεστική.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Να κλείνετε πάντα τη βαλβίδα της φιάλης πριν αποσυνδέσετε το ρυθμιστή. Μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε τον ρυθμιστή αερίου και τη μονάδα σωλήνα ή οποιοδήποτε συνδετικό στοιχείο αερίου ενόσω αυτό το μπάρμπεκιον βρίσκεται σε λειτουργία.

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μην αποθηκεύετε μια εφεδρική φιάλη υγραερίου κάτω από την ψηταριά ή κοντά σε αυτήν. Ποτέ μην γεμίζετε τη φιάλη περισσότερο από το 80%. Αν δεν ακολουθήσετε επακριβώς αυτές τις επισημάνσεις μπορεί να προκληθεί φωτιά με επακόλουθο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

3) Εάν εμφανιστούν φυσαλίδες, υπάρχει διαρροή:

- a) Εάν η διαρροή είναι στη σύνδεση ρυθμιστή-προσκύλινδρο ή στη σύνδεση του σωήνη του ρυθμιστή με τον παροχή αερίου. ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ.
- b) Εάν η διαρροή βρίσκεται σε κάποιο από τα συνδετικά στοιχεία που υποδεικνύονται στην εικόνα (J), σφίξτε και πάλι το συνδετικό στοιχείο με ένα κλειδί και ελέγχετε ξανά για διαρροές με το δάλυμα νερού-σαπουνιού. Αν η διαρροή επιμένει, κλείστε το αέριο. ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ.



- c) Εάν η διαρροή είναι σε οποιαδήποτε εξαρτήματα που υποδεικνύονται στην εικόνα (K), απενεργοποιήστε το αέριο. ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ.

Αν υπάρχει διαρροή, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο Εξυπηρέτησης Πελατών της περιοχής σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

- 4) Εάν δεν εμφανιστούν φυσαλίδες, ο έλεγχος διαρροής έχει ολοκληρωθεί:

- a) Κλείστε την παροχή αερίου και ξεπλύνετε τις συνδέσεις με νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς μερικά διαλύματα ελέγχου διαρροών, συμπεριλαμβανούμενου του διαλύματος νερού-σαπουνιού, μπορεί να είναι ελαφρώς διαβρωτικά, δόλες οι συνδέσεις θα πρέπει να ξεπλυθούν με νερό μετά τον έλεγχο για διαρροές.



Πρόσθετες Προφυλάξεις Ελέγχου Διαρροής

Τα παρακάτω συνδετικά εξαρτήματα πρέπει να ελέγχονται για διαρροή αερίου κάθε φορά μετά την επαναπλήρωση και επαναποθέτηση μιας φιάλης:

- Στον ρυθμιστή και όπου ο ρυθμιστής συνδέεται με τον κύλινδρο (I).

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον «Έλεγχο για διαρροές αερίου».

Αποσύνδεση του Ρυθμιστή από τη Φιάλη

Για να αφαιρέσετε έναν κύλινδρο:

- 1) Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα της φιάλης υγραερίου ή ο μοχλός του ρυθμιστή είναι εντελώς κλειστά.
- 2) Από το εσωτερικό του ντουλαπιού, απελευθερώστε την πόρπη του μάντα συγκράτησης της φιάλης.
- 3) Αποσυνδέστε τον ρυθμιστή.
- 4) Αφαιρέστε τον κύλινδρο.

Να είστε προσεκτικοί όταν αντικαθιστάτε μια φιάλη υγραερίου (δεξαμενή) κατά τη διάρκεια ενός μαγειρέματος. Ολόκληρο το κουτί μαγειρέματος και το σύστημα διαχείρισης λίπους ζεσταίνονται όταν χρησιμοποιούνται. Να φοράτε πάντα γάντια ή γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα όταν χειρίζεστε τη φιάλη υγραερίου (δεξαμενή LP). Στερεώστε τον μάντα της φιάλης μετά τη σύνδεση της νέας φιάλης.

Την Πρώτη Φορά που Ψήνετε

Εκτέλεση Αρχικής Καύσης

Θερμάνετε την ψησταριά στην υψηλότερη ρύθμιση, με το καπάκι κλειστό, για τουλάχιστον 20 λεπτά προτού ψήσετε για πρώτη φορά.

Κάθε Φορά που Ψήνετε









Συντήρηση Μεταξύ Γευμάτων

Το πρόγραμμα Συντήρησης Μεταξύ Γευμάτων περιλαμβάνει τα παρακάτω απλά, αλλά σημαντικά, βήματα που πρέπει πάντα να εκτελείτε πριν το ψήσιμο.

Έλεγχος για Λίπη

Η ψησταριά σας ενσωματώνει ένα σύστημα διαχείρισης λίπους που διοχετεύει το λίπος μακριά από το φαγητό και μέσα σε ένα αναλώσιμο δοχείο. Καθώς μαγειρεύετε, το λίπος καθδηγείται προς τον συρόμενο δίσκο λίπους και μέσα σε έναν αναλώσιμο δίσκο λίπους που επενδύει το ταψί συλλογής. Αυτό το σύστημα πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που ψήνετε για να αποφύγετε τις φωτιές.

1. Επιβεβαιώστε ότι η ψησταριά είναι σβηστή και κρύα.
2. Ανοίξτε τις πόρτες.
3. Προσπελάστε τον συρόμενο δίσκο λίπους τραβώντας τον προς το μέρος σας μέχρι να σταματήσει (**A**). Αφαιρέστε το υπερβολικό λίπος με μια πλαστική έντστρα. Ξύστε το γράσο από το άνοιγμα του δίσκου λίπους μέσα στο ταψί συλλογής που βρίσκεται από κάτω.
4. Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής (**B**). Ελέγχτε για υπερβολική ποσότητα λίπους μέσα στον αναλώσιμο δίσκο λίπους που επενδύει το ταψί συλλογής. Πετάξτε το αναλώσιμο ταψί λίπους που χρειάζεται και αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο.
5. Επαναποθετήστε όλα τα εξαρτήματα.



Προθέρμανση της Ψησταριάς

Η προθέρμανση της ψησταριάς είναι κρίσιμος παράγοντας για πετυχημένο ψήσιμο. Η προθέρμανση βοηθά να μην κολλήσει το φαγητό στη σχάρα και ζεστάνει επαρκώς τη σχάρα για σωστό δυνατό ψήσιμο. Επίσης, καίει τυχόν υπολείμματα από τα προηγούμενα μαγειρέματα.

1. Ανοίξτε το καπάκι της ψησταριάς.
2. Αναψύτε την ψησταριά σας σύμφωνα με τις οδηγίες ανάφλεξης που περιέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο Κατόχου.
3. Κλείστε το καπάκι.
4. Προθέρμαντε την ψησταριά με όλους τους καυστήρες στη θέση έναρξη/υψηλή **(E)**.

Καθαρισμός της Σχάρας Μαγειρέματος

Μετά την προθέρμανση, τυχόν κομμάτια φαγητού ή άλλα υπολείμματα που έχουν παραμείνει από την προηγούμενη χρήση θα αφαιρεθούν πιο εύκολα. Επίσης, όταν οι σχάρες είναι καθαρές, το επόμενο γεύμα σας δεν θα κολλήσει πάνω τους.

1. Τρίψτε τις σχάρες με μία βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες αμέσως μετά την προθέρμανση (**G**).

Άναμμα της Ψησταριάς

Χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Ανάφλεξης για το Άναμμα της Ψησταριάς

Κάθε κουμπί ελέγχου θέτει σε λειτουργία έναν μεμονωμένο καυστήρα, και κάθε καυστήρας ανάβει ανεξάρτητα από τους άλλους. Ανάψτε τους καυστήρες ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για την προθέρμανση πρέπει όλοι οι καυστήρες να είναι αναμμένοι, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο για τη φήσιμο.

- 1) Ανοίξτε το καπάκι της ψησταριάς (**A**).
- 2) Ελέγχετε ότι όλα τα κουμπιά ελέγχου καυστήρων βρίσκονται στη θέση off O. Βεβαιωθείτε γι' αυτό σπρώχνοντας τα κουμπιά προς τα μέσα και γυριζόντας τα δεξιόστροφα (**B**).

Σημείωση: Είναι σημαντικό όλα τα κουμπιά ελέγχου καυστήρων να είναι στη θέση off O πριν ανοίξετε τη φάιλη υγραερίου.


- 3) Ανοίξτε την παροχή αερίου γυριζόντας τη βαλβίδα της φιάλης προς τα αριστερά ή μετακινύντας τον μοχλό του ρυθμιστή στην ανοιχτή θέση ανάλογα με τη σύνδεση ρυθμιστή/φιάλης που διαθέτετε.
- 4) Ξεκινήστε με τον καυστήρα που βρίσκεται τέρμα αριστερά. Πιέστε το κουμπί ελέγχου καυστήρα προς τα μέσα και γυρίστε το αριστερόστροφα στη θέση **W** εκκίνησης/υψηλή (**C**).

- 5) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ηλεκτρονικής ανάφλεξης (**D**). Θα το ακούσετε να κάνει 'tik'.
- 6) Ελέγχετε ότι ο καυστήρας έχει ανάψει κοιτάζοντας μέσα από τις σχάρες μαγειρέματος και μέσα από την μημικυλική οπή στις ΜΠΑΡΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ.
- 7) Αν ο καυστήρας δεν ανάβει, γυρίστε το κουμπί ελέγχου καυστήρα στη θέση off O και περιμένετε πέντε λεπτά για να επιτρέψετε την απομάκρυνση του αερίου, προτού επιχειρήστε να ανάψετε και πάλι τον καυστήρα.
- 8) Αν ο καυστήρας ανάψει, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για να ανάψετε και τους υπόλοιπους καυστήρες.

Αν οι καυστήρες δεν ανάβουν με την ηλεκτρονική ανάφλεξη, ανατρέξτε στην ενότητα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Εκεί θα βρείτε οδηγίες για το άναμμα της ψησταριάς με σπίρτα ώστε να καθορίσετε επακριβώς το πρόβλημα.

Για να Σβήσετε τους Καυστήρες

- 1) Σπρώξτε κάθε κουμπί ελέγχου καυστήρα προς τα μέσα και μετά γυρίστε το τέρμα δεξιά μέχρι τη θέση off O.
- 2) Απενεργοποιήστε την παροχή αερίου στη φάιλη υγραερίου.



△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά το άναμμα, να έχετε το καπάκι ανοιχτό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην σκύβετε πάνω από την ψησταριά κατά το άναμμα ή το μαγείρεμα.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε καυστήρας πρέπει να ανάβει μεμονωμένα πιέζοντας το κουμπί ηλεκτρονικής ανάφλεξης.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν δεν παρουσιαστεί ανάφλεξη εντός τεσσάρων δευτερολέπτων προσπάθειας ανάμματος του πρώτου καυστήρα, γυρίστε το κουμπί ελέγχου καυστήρα στη θέση off. Περιμένετε πέντε λεπτά για να επιτρέψετε την απομάκρυνση του αερίου που έχει συγκεντρωθεί και μετά επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος.

Χρήση της ζώνης έντονου ψησίματος

Το έντονο ψήσιμο (searing) είναι μια τεχνική άμεσου ψησίματος που χρησιμοποιείται σε κρέατα, όπως μπριζόλες, κομμάτια πουλερικών, ψάρια και πατάδικα. Το έντονο ψήσιμο ροδίζει την επιφάνεια του φαγητού σε υψηλή θερμοκρασία. Ψήνοντας έντονα και τις δύο πλευρές του κρέατος, καραμελώνετε την επιφάνεια του φαγητού, δημιουργώντας έτσι μια πιο επιθυμητή γεύση.

Το άναμμα του καυστήρα έντονου μαγειρέματος είναι το ίδιο με το άναμμα του κεντρικού καυστήρα, κάθε καυστήρας ανάβει ανεξάρτητα.




- 1) Ανοίξτε το καπάκι και ανάψτε όλους τους καυστήρες, συμπεριλαμβανομένου του καυστήρα έντονου ψησίματος. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΨΗΤΑΡΙΑΣ**.
- 2) Προθερμάνετε την ψηταριά με το καπάκι κλειστό και με όλους τους καυστήρες στην θέση **①** εκκίνηση/υψηλή για 15 λεπτά.
- 3) Μετά την προθερμανση, αφήστε το διακόπτη ελέγχου του καυστήρα έντονου ψησίματος και τους διπλανούς διακόπτες ελέγχου καυστήρα στην θέση **②** εκκίνησης/υψηλή (**A**). Ο καυστήρας έντονου ψησίματος λειτουργεί σε συνεργασία με τους διπλανούς καυστήρες (**B**). Μπορείτε να σβήσετε ή να γυρίσετε στη χαμηλή ρύθμιση τους υπόλοιπους καυστήρες (ή καυστήρα).
- 4) Τοποθετήστε το κρέας άμεσα πάνω από την ζώνη έντονου ψησίματος και κλείστε το καπάκι. Ψήστε σε δυνατή φωτιά κάθε πλευρά από ένα έως τέσσερα λεπτά (**C**), ανάλογα με το είδος και το πάχος του κρέατος. Μόλις το έντονο ψήσιμο ολοκληρωθεί, μπορείτε να μετακινήσετε το κρέας σε μέτρια θερμότητα και να το μαγειρέψετε στο βαθμό ψησίματος που επιθυμείτε.

Σημείωση: Να μαγειρέψετε πάντα με το καπάκι κλειστό για να έχετε τη μέγιστη θερμότητα και να αποφεύγετε τις αναζωπυρώσεις.


Καθώς αποκτάτε εμπειρία με τη χρήση της ζώνης έντονου ψησίματος, σας παροτρύνουμε να πειραματιστείτε με διάφορους χρόνους έντονου ψησίματος για να βρείτε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα.

Για να Σβήσετε τους Καυστήρες

- 1) Σπρώξτε κάθε κουμπί ελέγχου καυστήρα προς τα μέσα και μετά γυρίστε το τέρμα δεξιά μέχρι τη θέση off O.
- 2) Κλείστε την παροχή αερίου.




Η φλόγα - Άμεση ή έμμεση



ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε την άμεση μέθοδο για μικρά, τρυφερά κομμάτια φαγητού που χρειάζονται λιγότερο από 20 λεπτά να μαγειρευτούν, όπως: χάμπουργκερ, στέικ, μπριζόλες, σουβλάκια, κομμάτια κοτόπουλου χωρίς κόκκαλο, φιλέτα ψαριού, σοτρακοειδή και τεμαχισμένα λαχανικά.


Με την άμεση θερμότητα, η φωτιά βρίσκεται ακριβώς κάτω από το φαγητό. Ψήνει δυνατά τις επιράνεις του φαγητού, αναπτύσσοντας υπέροχες γεύσεις, και καραμελώνει υπέροχα το φαγητό ενώ παράλληλα το μαγειρεύει μέχρι το κέντρο του.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε την έμμεση μέθοδο για τα μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος που χρειάζονται 20 ή περισσότερα λεπτά ψησίματος, ή για λεπτεπίλεπτα φαγητά που η άμεση έκθεση στη θερμότητα θα τα στεγνώσει ή θα τα κάψει, όπως: ψητά φούρνου, κομμάτια πουλερικών με κόκκαλο, ολόκληρα ψάρια, λεπτά φιλέτα ψαριού, ολόκληρα κοτόπουλα, γαλοπούλες και παιδάκια. Η έμμεση θερμότητα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το φίνιρισμα φαγητών με μεγαλύτερο πάχος ή κομματιών με κόκκαλα που έχουν πρώτα ψηθεί ή ροδίσει στην άμεση θερμότητα.

Με την έμμεση θερμότητα, η θερμότητα είναι αναμμένη και στις δύο πλευρές της ψησταριάς, ή σβηστή στη μία πλευρά της ψησταριάς. Το φαγητό τοποθετείται πάνω από το οβηστό τημήμα, στη σχάρα μαγειρέματος.



Ενσωματωμένη τεχνολογία WEBER CONNECT



Εφαρμογή WEBER CONNECT
Ας ξεκινήσουμε από την αρχή.
Κατεβάστε την εφαρμογή WEBER CONNECT.
Ανοίξτε την εφαρμογή για να λαμβάνετε:

- Ειδοποιήσεις για γύρισμα και σερβίρισμα
- Αντίστροφη μέτρηση ολοκλήρωσης ψησίματος του φαγητού
- Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις ετοιμότητας φαγητού
- Βήμα προς βήμα βοήθεια στο ψήσιμο

Σύνδεση της ψησταριάς σας στο Bluetooth® ή το δίκτυο Wi-Fi


Για να συνδέσετε τη Weber ψησταριά σας με το τοπικό δίκτυο Wi-Fi, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η WEBER συνιστά ή έξυπνη συσκευή σας να χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού της συστήματος, προτού επιχειρήσετε να συνδέσετε την ψησταριά σας στο Bluetooth® ή στο δίκτυο Wi-Fi σας.

- 1) Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί που βρίσκεται στον ελεγκτή θερμοκρασίας για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη μονάδα WEBER CONNECT.
- 2) Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Bluetooth® ή το τοπικό δίκτυο Wi-Fi.
- 3) Από την έξυπνη συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή WEBER CONNECT από το App Store σε συσκευές Apple ή το Play Store σε όλες τις συσκευές Android.
- 4) Ανοίξτε την εφαρμογή WEBER CONNECT και ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής για να συνδεθείτε στη ψησταριά WEBER.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε επιπλέον την έξυπνη συσκευή σας στη ψησταριά σας μέσω ενός τοπικού δικτύου Wi-Fi, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η ψησταριά σας είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth® και ότι η ψησταριά σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi. Αν οι προσπάθειές σας για σύνδεση δεν ήταν επιτυχημένες, δοκιμάστε να μετακινήσετε την ψησταριά εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi ή να προσθέστε μια συσκευή επέκτασης σήματος για ιοχυρότερο σήμα.

Χρήση της μονάδας WEBER CONNECT



Μοντέλο: ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ WC2

A Πίνακας εργαλείων

Στην LED οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής σας μπορείτε να δείτε τις θερμοκρασίες, να λάβετε ειδοποιήσεις, να δείτε την κατάσταση συνδεσμότητα, και να δείτε την κατάσταση της ψησταριάς σας.



Πιέστε το κουμπί **(+)** ή το **(-)** για να αυξήσετε ή να μειώσετε τις επιθυμητές θερμοκρασίες στόχου.

Πιέστε το κουμπί **(✓)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

C **(✓)** Επιβεβαίωση επιλογής / Απενεργοποίηση της οθόνης

Αφού έπιλέξετε μια επιθυμητή θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί **(✓)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πιέστε το παρατεταμένα το ίδιο κουμπί για τρία δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.



D Ειδοποίηση για τη θερμοκρασία στόχου

Πιέστε το κουμπί **(●)** προκειμένου να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση για τη θερμοκρασία της ψησταριάς και/ή τη θερμοκρασία του αισθητήρα κρέατος. Πιέστε το κουμπί **(+)** ή το κουμπί **(-)** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Πιέστε το **(●)** κουμπί για να επιβεβαιώσετε την ειδοποίηση για την επιθυμητή θερμοκρασία. Για να διαγράψετε την ειδοποίηση, επιλέξτε την επιθυμητή καταχώριση και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **(●)** ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη με τις παύλες.

E Αισθητήρες θερμοκρασίας φαγητού

Η νέα μονάδα WEBER CONNECT σας μπορεί να διαχειριστεί έως δύο έχωντας αισθητήρες φαγητού (ένας αισθητήρες περιλαμβάνεται) για να αποκτήσετε ανώτερο έλεγχο της ψησταριάς σας για τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατεβάστε την εφαρμογή WEBER CONNECT για να αποκτήσετε το νεότερο λογισμικό και λειτουργίες για την ψησταριά σας.

Ειδοποίησεις	
(●)	Στην οθόνη της μονάδας WEBER CONNECT εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο ασύρματης σύνδεσης όποτε είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή WEBER CONNECT μέσω του τοπικού σας δικτύου Wi-Fi. Στην οθόνη της μονάδας WEBER CONNECT εμφανίζεται ένα μπλε σύμβολο ασύρματης σύνδεσης όποτε είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή WEBER CONNECT μέσω Bluetooth®.
█	Θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο ειδοποίησης με καμπανάκι όποτε είναι καθορισμένη η θερμοκρασία στόχου.

Ορίζοντας μια ειδοποίηση θερμοκρασίας ψηταριάς

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ορίσετε μια ειδοποίηση που θα σας ειδοποιεί, όταν η ψηταριά σας έχει φτάσει σε εσωτερική θερμοκρασία στόχου:




- Πιέστε οποιδήποτε κουμπί που βρίσκεται στον ελεγκτή θερμοκρασίας για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη μονάδα WEBER CONNECT.
- Πιέστε το κουμπί με την ΚΑΜΠΑΝΑ για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση θερμοκρασίας της ψηταριάς.
- Ενώ η οθόνη αναβοσβήνει, πιέστε τα κουμπιά + ή - για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στόχου. Πιέστε το κουμπί ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για να επαληθεύσετε την επιλογή σας.
- Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ενημερώσετε ή να ορίσετε μια νέα θερμοκρασία στόχου.
- Μόλις ο αισθητήρας φτάσει στη θερμοκρασία στόχου, το κουμπί με την ΚΑΜΠΑΝΑ θα αναβοσβήνει, ο ελεγκτής θα χτυπήσει και έναν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή WEBER CONNECT, θα λάβετε μια ειδοποίηση στην έξυπνη συσκευή σας.
- Όλες αυτές οι λειτουργίες της μονάδας WEBER CONNECT μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ασύρματα μέσω Wi-Fi ή Bluetooth® από την εφαρμογή WEBER CONNECT της έξυπνης συσκευής σας.

Ψήνοντας με τους αισθητήρες θερμοκρασίας φαγητού

Χρησιμοποιήστε τον συμπεριλαμβανόμενο αισθητήρα θερμοκρασίας φαγητού για να παρακολουθείτε τη σχάρα WEBER για το τέλειο φαγητό, κάθε φορά.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τη χρήση των αισθητήρων θερμοκρασίας φαγητού:

- Μόλις η ψηταριά έχει προθερμανθεί, ανοίξτε το καπάκι της ψηταριάς και καθαρίστε τις σχάρες ψηρίματος χρησιμοποιώντας μια βούρτσα ψηταριάς ή μια ξύστρα, έπειτα ρυθμίστε τα κουμπιά ελέγχου στην επιθυμητή θερμοκρασία της ψηταριάς.
- Τοποθετήστε το φαγητό σας πάνω στις σχάρες.
- Συνδέστε τον αισθητήρα(-ες) θερμοκρασίας τροφίμων στις θύρες της μονάδας WEBER CONNECT (F), και χρησιμοποιώντας γνάτια ψηταριάς ανθεκτικά στη θερμότητα, τοποθετήστε τα καλώδια του αισθητήρα θερμοκρασίας τροφίμων μέσω του πλευρικού καναλιού στην ψηταριά (G).
- Εισάγετε τον αισθητήρα(-ες) στο κέντρο στο πιο παχύ κομμάτι του φαγητού σας.
- Κλείστε το καπάκι της ψηταριάς.
- Πιέστε οποιδήποτε κουμπί που βρίσκεται στον ελεγκτή θερμοκρασίας για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη μονάδα WEBER CONNECT.
- Πατήστε το κουμπί με την ΚΑΜΠΑΝΑ για να πλοηγηθείτε μεταξύ της θερμοκρασίας ψηρίματος και των αισθητήρων θερμοκρασίας τροφίμων 1 και 2.
- Μόλις επλέξετε ποιον αισθητήρα χρησιμοποιείτε, πατήστε το κουμπί + ή - για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία του φαγητού σας. Πιέστε το κουμπί ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για να επαληθεύσετε την επιλογή σας.
- Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8 για να ενημερώσετε ή να ορίσετε μια νέα θερμοκρασία στόχου.
- Μόλις ο αισθητήρας φτάσει στη θερμοκρασία στόχου, το κουμπί με την καμπάνα θα αναβοσβήνει, ο ελεγκτής θα χτυπήσει και έναν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή WEBER CONNECT, θα λάβετε μια ειδοποίηση στην έξυπνη συσκευή σας.
- Όλες αυτές οι λειτουργίες της μονάδας WEBER CONNECT μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ασύρματα μέσω Wi-Fi ή Bluetooth® από την εφαρμογή WEBER CONNECT της έξυπνης συσκευής σας.



Φροντίδα αισθητήρα θερμοκρασίας φαγητού



Καθαρισμός του αισθητήρα θερμοκρασίας τροφίμων

Καθαρίστε τον αισθητήρα πριν από την πρώτη χρήση. Ο καθαρισμός του αισθητήρα πρέπει να γίνεται σκοπιμόντας τον με νερό και ένα υγρό πανί.

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας φαγητού δεν είναι ασφαλείς ή αδιάβροχοι για το πλυντήριο πιάτων και ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από υπερβολική έκθεση στο νερό. Μην βυθίζετε ποτέ τους αισθητήρες απευθείας σε νερό ή άλλα υγρά.

Αποθήκευση του αισθητήρα θερμοκρασίας φαγητού

Μετά τον καθαρισμό, τυλίξτε προσεκτικά τον αισθητήρα, όταν δεν χρησιμοποιείται, και αποθηκεύστε τον σε εσωτερικό χώρο.



△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

△ Κίνδυνος τραυματισμού! Οι αισθητήρες θερμοκρασίας είναι πολύ αιχμηροί. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τους αισθητήρες.

△ Κίνδυνος εγκαύματος! Ο χειρισμός των αισθητήρων θερμοκρασίας χωρίς προστατευτικά χειρινά θα οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα. Κατά τη χρήση της ψηταριάς, μην αγγίξετε τους χρωματιστούς δείκτες του αισθητήρα με γυμνό χέρι καθώς δεν διαθέτουν θερμική μόνωση. Να φοράτε γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα κάθε στιγμή κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος για να αποφύγετε το κάψιμο.

Ανακαλύψτε τι είναι δυνατό



WEBER CRAFTED Έτοιμη συλλογή με σκεύη κουζίνας για εξωτερικό χώρο

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα.

Ορισμένα μοντέλα είναι ανήκουν στη συλλογή με σκεύη κουζίνας για εξωτερικό χώρο με τις σχάρες και το πλαίσιο που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αφαιρέστε τη δεξιά σχάρα μαγειρέματος. Τοποθετήστε το πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του κουτιού μαγειρέματος για το ευρύτερο έύρος θερμότητας (**A**).

Ο αποστάτης που περιλαμβάνεται στην ψησταρία σας χρησιμοποιείται μόνο όταν μαγειρεύετε με τη WEBER CRAFTED Outdoor Kitchen Collection (**B**).

Αναζητήστε αυτά τα αξεσουάρ στο [weber.com](#).



Τα Πρέπει και Δεν Πρέπει του Ψησίματος

Προθερμαίνετε το μπάρμπεκιου κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε.

Αν οι σχάρες ψησίματος δεν είναι αρκετά καυτές, το φαγητό θα κολλήσει πάνω τους, και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα ψηθεί σωστά ούτε θα αποκτήσει εκείνες τις χαρακτηριστικές γραμμές του ψησίματος στη σχάρα. Ακόμη κι αν η συνταγή απαιτεί μέτρια ή χαμηλή θερμότητα, να ξεκινάτε πάντα προθερμαίνοντας το μπάρμπεκιου στην υψηλότερη ρύθμιση. Ανοίξτε το καπάκι, δυναμώστε τη φωτιά, κλείστε το καπάκι, και έπειτα αφήστε τη σχάρα ψησίματος να θερμανθεί για 15 λεπτά.

Μην ψήνετε πάνω σε βρώμικες σχάρες.

Η τοποθέτηση του φαγητού πάνω σε σχάρες μαγειρέματος που δεν έχουν καθαριστεί, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Τα διάφορα υπολείμματα πάνω στις σχάρες λειτουργούν σαν κόλα, και κάνουν το φαγητό σας να κολλάει πάνω τους. Για να μην έχει το σημειρινό γεύμα σας τη γεύση του χθεσινού φαγητού, βεβαιωθείτε ότι ψήνετε σε καθαρή σχάρα μαγειρέματος. Μόλις οι σχάρες προθερμανθούν, χρησιμοποιήστε μία βούρτσα ψησταρίας με ανοιξιδώτες τρίχες για να καθαρίσετε και να λειάνετε την επιφάνεια.

Να είστε παρών στη διαδικασία.

Πριν ανάψετε την ψησταρία σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά σας όλα όσα χρειάζεστε. Μην δεξάστε τα βασικά εργαλεία σας για το ψήσιμο, το φαγητό στο οποίο έχετε ήδη βάλει λάδι και αλάτι και πιπέρι ή άλλα καρυκεύματα, τις διάφορες σωσ, και καθαρές πιατέλες για το μαγειρέμενο φαγητό. Αν τρέχετε συνεχώς στην κουζίνα επειδή ξεχάσατε κάτι, όχι μόνο θα χάσετε τη διασκέδαση αλλά, τη σημαντικότερο, μπορεί να κάψετε το φαγητό σας. Οι Γάλλοι σεφ ονομάζουν αυτή την κατάσταση "mise en place", δηλαδή, όλα στη θέση τους. Εμεις λέμε, "να είστε παρών".

Αφήστε λίγο χώρο.

Η τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας φαγητού πάνω στις σχάρες μαγειρέματος περιορίζει την ευελίξια σας. Αφήστε τουλάχιστον το ένα τέταρτο από τις σχάρες ελεύθερο, με άφθονο χώρο μεταξύ των κομματών, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λαβίδα σας και να μετακινείτε με ευκολία το φαγητό. Μερικές φορές το ψήσιμο απαιτεί γρήγορες αποφάσεις και τη δυνατότητα να μετακινήσετε άμεσα το φαγητό από τη μία περιοχή στην άλλη. Γ' αυτό αφήστε αρκετό χώρο για να μπορείτε να κινηθείτε.

Προσπαθήστε να μην κρυφοκοιτάζετε.

Το καπάκι στο μπάρμπεκιου δεν προφυλάσσει απλώς το φαγητό από τη βροχή. Το κυριότερο είναι ότι αποτρέπει την είσοδο μεγάλης ποσότητας αέρα και την έξοδο θερμότητας και καπνού. Όταν το καπάκι είναι κλειστό, οι σχάρες μαγειρέματος είναι πιο ζετές, ο χρόνος ψησίματος μικρότερος, οι καπνιστές γεύσεις πιο έντονες και οι αναζωπυρώσεις λιγότερες. Γ' αυτό, χρησιμοποιήστε το καπάκι!

Γυρίστε το φαγητό μόνο μία φορά.

Τι καλύτερο από ένα ζουμερό στέικ με βαθιές, χαρακτηριστικές γραμμές από τη σχάρα και άφθονα, υπέροχα καραμελωμένα κομματάκια; Το μυστικό για την επίτευξη τέτοιου αποτελέσματος είναι να αφήνετε το φαγητό στη θέση του. Μερικές φορές έχουμε την τάση να γυρίζουμε το φαγητό πριν αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα και γεύση. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να γυρίζετε το φαγητό μόνο μία φορά. Διαφορετικά, θα καταλήξετε να ανοιγοκλείνετε το καπάκι πολύ συχνά, γεγονός που προκαλεί τα δικά του προβλήματα. Γ' αυτό χαλαρώστε και εμπιστευτείτε την ψησταρία.

Μάθετε πότε να τιθασεύετε τη φλόγα.

Στο ψήσιμο, μερικές φορές το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε πότε να σταματήσουμε. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για είστε σήγουροι ότι το φαγητό σας είναι έτοιμο είναι να επενδύσετε σε ένα θερμόμετρο άμεσης ένδειξης. Αυτό το μικρό 'κόδιμη' θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε με ακρίβεια εκείνη την κρίσιμη κατά την οποία το φαγητό σας έχει αγγίξει την τελειότητα.

Μην φοβάστε τους πιεραματισμούς.


Πίσω στη δεκαετία του 1950, το μπάρμπεκιου σήμαινε ένα μόνο πρόγραμμα: κρέας (και μόνο κρέας) καψαλισμένο σε ανοιχτή φωτιά. Ο σημερινός σεφ του μπάρμπεκιου δεν χρειάζεται μια κουζίνα για να ετοιμάσει ένα πλήρες γεύμα. Χρησιμοποιήστε το μπάρμπεκιου για να φτιάξετε ορεκτικά στη σχάρα, συνοδευτικά πιάτα ή ακόμα και επιδόρπια. Καταχωρίστε την ψησταρία σας για να λάβετε ειδικό περιεχόμενο που θα σας δώσει πολλές ιδέες. Μας αρέσει να είμαστε κοντά σας στις μπάρμπεκιου περιπτείες σας.

Πρόσθετο στο πλάι

Άγκιστρα αποθήκευσης

Χρησιμοποιήστε τα άγκιστρα διπλής όψης στο πλάι του ντουλαπιού (A) για εύκολη αποθήκευση των σχαρών μαγειρέματος στην εξωτερική πλευρά της ψησταριάς. Πρόσθετα άγκιστρα στο εσωτερικό του ντουλαπιού αποθηκεύουν τη σχάρα αποστάτη WEBER CRAFTED, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα μαγειρικά σκεύη WEBER CRAFTED Outdoor Kitchen Collection.




Σημείωση: Μην τοποθετείτε ζεστές σχάρες μαγειρέματος σε άγκιστρα αποθήκευσης.



Περισσότερος χώρος μαγειρέματος

Χρήση της πτυσσόμενης πάνω σχάρας μαγειρέματος

Χρησιμοποιήστε το ως σχάρα θέρμανσης για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό (A) ή έδιπλώστε το όταν χρειάζετε μια δευτερεύουσα επιφάνεια μαγειρέματος. Για να ξεδιπλώσετε, ανασηκώστε ελαφρώς το μπροστινό μισό της σχάρας και περιστρέψτε προς τα έξω (B). Για αποθήκευση, διπλώστε τη σχάρα και ανασηκώστε όλολη τη σχάρα από το κουτί μαγειρέματος (C). Κρεμάστε τη σχάρα κάθετα στην πίσω άκρη του κουτιού μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια όταν ρυθμίζετε τη σχάρα.



Καθαρισμός και Συντήρηση



Καθαρισμός του Εσωτερικού της Ψησταριάς

Με την πάροδο του χρόνου, η απόδοση της ψησταριάς σας μπορεί να μειωθεί αν δεν την συντηρείτε σωστά. Χαμηλές θερμοκρασίες, ανοικογενής θερμότητα και φαγητό που κολλάει πάνω στις σχάρες μαγειρέματος αποτελούν ενδείξεις ότι ο καθαρισμός και η συντήρηση έχουν καθυστερήσει. Με την ψησταριά σας σβήστη και κρύα, ξεκινήστε τον καθαρισμό του εσωτερικού, από πάνω προς τα κάτω. Συνιστάται ένας ινδελχής καθαρισμός τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Η συχνή χρήση μπορεί να απαιτεί καθαρισμού ανά τριμήνο.

Καθαρισμός του Καπακιού

Από καιρό σε καιρό, μπορεί να παρατηρήσετε νιφάδες που μοιάζουν με μπογιά στο εσωτερικό του καπακιού. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, καπνός και ατμοί από λίπος μετατρέπονται σταδιακά σε κάρβουνο και εναποθίθενται στο εσωτερικό του καπακιού. Αυτές οι εναποθέσεις τελικά αποκαλύπται και μοιάζουν πάρα πολύ με μπογιά. Αυτές οι εναποθέσεις είναι μη τοξικές, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να πέσουν πάνω στο φαγητό σας αν δεν καθαρίζετε το καπάκι τακτικά.



- Βουρτσίστε το απανθρακωμένο λίπος στο εσωτερικό του καπακιού με μία βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες (A). Για να μειώσετε τις περαιτέρω εναποθέσεις, μπορείτε να σκουπίζετε το εσωτερικό του καπακιού με χαρτί κουζίνας μετά τη ψήσιμο και ενδών η ψησταριά είναι ακόμη ζεστή (όχι καυτή).



Καθαρισμός των Σχαρών Μαγειρέματος

Αν καθαρίζετε τις σχάρες μαγειρέματος σύμφωνα με τις συστάσεις, οι εναποθέσεις στις σχάρες σας θα είναι ελάχιστες.



- Με τις σχάρες στη θέση τους, βουρτσίστε τις με μία βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες για να απομακρύνετε τα υπολείμματα (B).
- Βγάλτε τις σχάρες και κρατήστε τις στην άκρη.



Καθαρισμός των ΡΑΒΔΩΝ FLAVORIZER

Οι ράβδοι FLAVORIZER συντηρούνται πολύ καλά, αλλά οι οποίοι καίγονται και εξατμίζονται, προσθέτοντας γεύση στο φαγητό σας. Τυχόν ζωμοί που δεν εξατμίζονται από τις ράβδους FLAVORIZER διοιχτεύονται μακριά από τους καυστήρες. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπονται οι αναζωπυρώσεις στο εσωτερικό της ψησταριάς και προστατεύονται οι καυστήρες από τις αποφράξεις.

- Ξύστε τις ΜΠΑΡΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ με μια πλαστική έγχυστρα (C).
- Αν χρειάζεται, βουρτσίστε τις ΜΠΑΡΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ με μία βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες.
- Αφαιρέστε τις ΜΠΑΡΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ και κρατήστε τις στην άκρη.



Καθαρισμός των Καυστήρων

Δύο περιοχές στους καυστήρες που έχουν εξαιρετική σημασία για τη βέλτιση της απόδοσης είναι τα στόμια (μικρά ανυψωμένα ανοίγματα που διατρέχουν το μήκος των καυστήρων) και οι σήτες για αράχνες/έντομα πάνω στα άκρα του καυστήρα. Η διατήρηση αυτών των περιοχών καθαρών είναι κρίσιμη για την ασφαλή λειτουργία.

Καθαρισμός των Στομίων Καυστήρα

- Χρησιμοποιήστε μία καθαρή βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες για να καθαρίσετε το εξωτερικό των καυστήρων βουρτσίζοντας κάθετα το πάνω μέρος των στομίων καυστήρα (D).
- Όταν καθαρίζετε τους καυστήρες, αποφύγετε τις βλάβες στο ηλεκτρόδιο ανάφλεξης βουρτσίζοντας προσεκτικά γύρω από αυτό (E).

Καθαρισμός των Σήτων για Αράχνες

- Εντοπίστε τα άκρα του καυστήρα στην κάτω πλευρά του πίνακα ελέγχου, εκεί όπου συναντούν τις βαλβίδες.
- Καθαρίστε τις σήτες για αράχνες/έντομα σε κάθε καυστήρα χρησιμοποιώντας μία βούρτσα με μαλακές τρίχες (F).

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιήστε την ψησταριά σας και περιμένετε να κρυώσει, προτού προβείτε σε σχολαστικό καθαρισμό της.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με την πάροδο του χρόνου, οι ΡΑΒΔΟΙ FLAVORIZER μπορεί να αποκτήσουν τραχιές επιφάνειες. Συνιστάται να φοράτε γάντια κατά το χειρισμό τους. Μην καθαρίζετε τις ΜΠΑΡΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ή τις σχάρες μαγειρέματος στο νεροχύτη, το πλυντήριο πιάτων ή σε αυτοκαθαριζόμενο φούρνο.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οταν καθαρίζετε τους καυστήρες, ποτέ μην χρησιμοποιήστε βούρτσα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των σχαρών μαγειρέματος. Ποτέ μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα στις οπές των στομίων καυστήρα.


Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε εξαρτήματα της ψησταριάς πάνω στα βοηθητικά τραπεζάκια, γιατί μπορεί να γδάρουν τις βαμμένες ή ανοξείδωτες επιφάνειες.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιήστε τα παρακάτω για να καθαρίσετε την ψησταριά σας: λειαντικά βερνίκια ή βαφές για ανοξείδωτο χάλιβα, καθαριστικά που περιέχουν οξεία, νέρη ή ξυλένιο, καθαριστικά για φούρνους, λειαντικά καθαριστικά (καθαριστικά κουζίνας) ή λειαντικά σφουγγαράκια.

Καθαρισμός των Εκτροπέων Θερμότητας

Οι εκτροπέις θερμότητας, που βρίσκονται κάτω από τους καυστήρες, κατανέμουν ομοιόμορφα τη θερμότητα σε όλοκληρο το κουτί μαγειρέματος, κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Η διατήρηση των εκτροπών θερμότητας καθαρών θα ενισχύσει την απόδοση της ψησταριάς σας.


- 1) Ξύστε τους εκτροπέις θερμότητας με μια πλαστική ένστρα (G).
- 2) Αν χρειάζεται, βουρτσίστε τους εκτροπέις θερμότητας με μία βούρτσα ψησταριάς με ανοξείδωτες τρίχες.
- 3) Αφαιρέστε τους εκτροπέις θερμότητας και κρατήστε τους στην άκρη.



Καθαρισμός του Κουτιού Μαγειρέματος

Ψάξτε στο εσωτερικό του κουτιού μαγειρέματος για τυχόν συγκέντρωση λίπους ή υπολειμμάτων φαγητού. Η υπερβολική συγκέντρωση μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

- 1) Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ένστρα για να ξύστε και να απομακρύνετε τα υπολειμμάτα από τις πλευρές και τον πυθμένα της ψησταριάς προς το άνοιγμα στον πυθμένα του κουτιού μαγειρέματος (H). Αυτό το άνοιγμα διοχετεύει τα υπολειμμάτα μέσα στον συρόμενο δίσκο λίπους.



Καθαρισμός του Συστήματος Διαχείρισης Λίπους

Το σύστημα διαχείρισης λίπους αποτελείται από ένα γωνια-σύρμενο δίσκο λίπους και ένα ταψί σύλλογος. Αυτά τα εξαρτήματα έχουν σχέδιαστε για εύκολη αφαίρεση, καθαρισμό και αντικατάσταση - ένα σημαντικό βήμα κάθε φορά που ετοιμάζεστε να ψήσετε. Οδηγίες για την επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης λίπους μπορείτε να βρείτε στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΥΜΑΤΩΝ.

Καθαρισμός του Εξωτερικού της Ψησταριάς

Το εξωτερικό της ψησταριάς σας μπορεί να περιλαμβάνει επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι, εμαγιέ πορσελάνην επιστρώση και πλαστικό. Η WEBER συνιστά τις παρακάτω μεθόδους καθαρισμού βάσει του τύπου της επιφάνειας.

Καθαρισμός Επιφανειών από Ανοξείδωτο Άτσάλι

Καθαρίστε το ανοξείδωτο ατσάλι χρησιμοποιώντας ένα μη τοξικό, μη λειαντικό καθαριστικό ή βερνίκι για ανοξείδωτο ατσάλι που έχει σχεδιαστεί για προϊόντα εξωτερικού χώρου και ψησταριές. Χρησιμοποιήστε ένα πανί μικρούνες και καθαρίστε προς την κατεύθυνση των 'νερών' του ανοξείδωτου ατσαλιού. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε λειαντικές πάστες γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαράξετε το ανοξείδωτο ατσάλι. Οι πάστες δεν καθαρίζουν ούτε γυαλίζουν. Ωστόσο, αν αλλοιώσουν το χρώμα του μετάλλου καθώς θα απομακρύνουν την επιφανειακή επιστρώση από οξείδιο του χρωμάτου.

Καθαρισμός Βαμμένων Επιφανειών, Επιφανειών με Εμαγιέ Πορσελάνην Επιστρώση και Πλαστικών Εξαρτημάτων

Καθαρίστε τα βαμμένα εξαρτήματα, τα εξαρτήματα με εμαγιέ πορσελάνην επιστρώση και τα πλαστικά με χλιαρό νερό με σαπούνι, και χαρτί κουζίνας ή ένα πανί. Αφού σκουπίσετε τις επιφάνειες, ξεπλύνετε και στεγνώστε τις καλά.

Καθαρισμός του Εξωτερικού Ψησταριών που βρίσκονται σε Ιδιαίτερα Περιβάλλοντα

Αν η ψησταριά σας είναι εκτεθειμένη σε ένα ιδιαίτερα σκληρό περιβάλλον, θα χρειαστεί να καθαρίζετε το εξωτερικό πιο συχνά. Όσην έρευνη χρησικά από πιονίς και θαλασσινό νερό μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση επιφανειακής οκουριάς, σκουπίστε το εξωτερικό της ψησταριάς με χλιαρό νερό και σαπούνι. Συνεχίστε με καλό ξέπλυμα και στέγνωμα. Επιπλέον, μπορείτε να θελέτε να εφαρμόζετε ένα καθαριστικό για ανοξείδωτο ατσάλι εβδομαδιαία για να αποφύγετε την επιφανειακή οκουριά.

Καθαρισμός γύρω από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να σκουπίσετε το εξωτερικό του ντούλαπιού. Προσέξτε να μην τραβήξετε τις καλωδιώσεις κατά τον καθαρισμό γύρω από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΟΠΟΣ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥΧΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ.

ΤΑΨΑΚΙΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ

Ιδανικά για την επένδυση του ταψιού συλλογής ώστε το καθάρισμα να γίνει εύκολο και πρακτικό.



ΒΟΥΡΤΣΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

Απαραίτητο εργαλείο πριν ακόμη αρχίσετε το ψήσιμο. Ένα γρήγορο πέρασμα πάνω από τις, ζεστές σχάρες και τα καμένα υπολειμμάτα από τα προηγούμενα γεύματα αφαιρούνται.



Ο/ΟΙ ΚΥΡΙΟΣ/ΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ/ΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ/ΟΥΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Οι κύριοι καυστήρες ή ο πλευρικός καυστήρας δεν ανάβουν παρότι τηρούνται οι οδηγίες ηλεκτρονικής ανάφλεξης της ενότητας «Λειτουργία» αυτού του Εγχειριδίου Κατόχου.

ΑΙΤΙΑ

Υπάρχει πρόβλημα στη ροή αερίου.

Υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης.

ΛΥΣΗ

Εάν κάποιος καυστήρας δεν ανέβει, το πρώτο βήμα είναι να καθορίσετε κατά πόσον ρέει αέριο προς τον καυστήρα(ες). Για το ελέγχετε αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα «Άναμμα ψησταριάς με αναπτήρα με μακρύ λαιμό».

Αν το **άναμμα με σπίρτο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΕΣ**, ακολουθήστε τις προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων «ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ» στην επόμενη σελίδα.



Εάν κάποιος καυστήρας δεν ανέβει, το πρώτο βήμα είναι να καθορίσετε κατά πόσον ρέει αέριο προς τον καυστήρα(ες). Για το ελέγχετε αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα «Άναμμα ψησταριάς με αναπτήρα με μακρύ λαιμό».

Αν το **άναμμα με σπίρτο ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΕΣ**, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα «Ελεγχος των εξαρτημάτων του συστήματος ηλεκτρονικής ανάφλεξης».

Άναμμα της Ψησταριάς με Φωτιστικό μεγάλης διάρκειας

Χρησιμοποιήστε έναν αναπτήρα με μακρύ λαιμό ή ένα μακρύ σπίρτο για να βεβαιωθείτε για την ροή αερίου προς τους κύριους καυστήρες

- 1) Ανοίξτε το καπάκι της ψησταριάς.
- 2) Ελέγχετε ότι όλα τα κουμπιά ελέγχου καυστήρων (συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού πλευρικού καυστήρα) βρίσκονται στη θέση off Ο. Βεβαιωθείτε γι' αυτό στρώχνοντας τα κουμπιά προς τα μέσα και γυρίζοντάς τα προς τα δεξιά.
Σημείωση: Είναι σημαντικό όλα τα κουμπιά ελέγχου καυστήρων να είναι στη θέση off Ο προτού ανοίξετε τη φίλτρη υγραερίου.
- 3) Ανοίξτε την παροχή αερίου γυρίζοντας τη βαλβίδα της φίλτρης προς τα αριστερά ή μετακινώντας το μοχλό του ρυθμιστή στην ανοιχτή θέση ανάλογα με τη σύνδεση ρυθμιστή/φίλτρης που διαθέτετε.
- 4) Ξεκινήστε με τον καυστήρα που βρίσκεται τέρμα αριστερά. Βάλτε το αναμμένο σπίρτο μέσα από τις σχάρες μαγειρέματος, πέρα από τις ράβδους FLAVORIZER και δίπλα στον καυστήρα (Α).
- 5) Σπρώξτε το κουμπί ελέγχου καυστήρα προς τα μέσα και γυρίστε το αργά αριστερόστροφα στη θέση εκκίνηση/ υψηλή Θ.
- 6) Ελέγχετε ότι ο καυστήρας έχει ανάψει κοιτάζοντας μέσα από τις σχάρες μαγειρέματος και μέσα από την οπή στη ράβδο FLAVORIZER.
- 7) Αν ο καυστήρας δεν ανάψει μέσα σε 4 δευτερόλεπτα, γυρίστε το κουμπί ελέγχου καυστήρα στη θέση off Ο και περιμένετε πέντε λεπτά για να επιτρέψετε την απομάκρυνση του αερίου προτού επιχειρήσετε να ανάψετε και πάλι τον καυστήρα. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων αποτυχιών, ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων ροής αερίου στην επόμενη σελίδα.
- 8) Αν ο καυστήρας ανάψει, το πρόβλημα βρίσκεται στο σύστημα ανάφλεξης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα «Ελεγχος των εξαρτημάτων του συστήματος ηλεκτρονικής ανάφλεξης».



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για ανταλλακτικά εξαρτήματα,
επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα
λιανικής ή συνδεθείτε στο
weber.com.

ΠΟΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Η ψησταριά δεν επιτυγχάνει την επιθυμητή θερμοκρασία ή θερμαίνεται ανομοιόμορφα.
- Ένας ή περισσότεροι καυστήρες δεν έχουν ανάψει.
- Η φλόγα είναι χαμηλή όταν ο καυστήρας έχει ρυθμιστεί στην υψηλή θέση.
- Οι φλόγες δεν διατρέχουν όλο το μήκος του καυστήρα.
- Το μοτίβο της φλόγας του καυστήρα είναι ασταθές.

ΑΙΤΙΑ

Μερικές χώρες έχουν ρυθμιστές με μια "διάταξη περιορισμού ροής" η οποία έχει ενεργοποιηθεί. Αυτό το ενσωματωμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας του ρυθμιστή εμποδίζει τη ροή αερίου σε περίπτωση διαρροής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό κατά λάθος, χωρίς να υπάρχει διαρροή αερίου. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν ανοίγετε το αέριο στη φιάλη υγραερίου και ένα ή περισσότερα από τα κουμπιά ελέγχου δεν είναι στη θέση off. Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί εάν ανοίξετε πολύ γρήγορα τη φιάλη υγραερίου.

Η φιάλη υγραερίου έχει λίγο αέριο ή είναι άδεια.

Ο σωλήνας καυσίμου είναι λυγιασμένος ή τσακιούμενος.

Τα στόμια του καυστήρα είναι βρώμικα.

ΛΥΣΗ

Έκτελέστε επαναφορά της «διάταξης περιορισμού ροής» κλείνοντας τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου και γυρίζοντας όλα τα κουμπιά ελέγχου καυστήρων στη θέση off. Ο περιμένετε πέντε λεπτά για να επιτρέψετε την απομάκρυνση του αερίου που έχει συγκεντρωθεί και μετά ανάψετε και πάλι την ψησταριά ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα "Λειτουργία".


Ξαναγεμίστε τη φιάλη υγραερίου.

Ισώστε το σωλήνα καυσίμου.

Καθαρίστε τα στόμια του καυστήρα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός των Στομάτων Καυστήρα".


Σωστό Μοτίβο Φλόγας Καυστήρα

Οι καυστήρες στην ψησταριά σας έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο για να αποδίδουν το σωστό μείγμα αέρα-αερίου. Όταν οι καυστήρες αποδίδουν σωστά, θα δείτε ένα συγκεκριμένο μοτίβο φλόγας. Οι άκρες της φλόγας μπορεί περιστασιακά να τρεμοσβήνουν κίτρινες (A), και προς τη βάση της φλόγας έχει ανοιχτό μπλε (B) έως σκούρο μπλε (C) χρώμα.



Σήτες για Αράχνες

Τα ανοίγματα αέρα καύσης των καυστήρων (D) είναι εφόδιασμένα με ανοξείδωτες σήτες για να εμποδίζουν τις αράχνες και άλλα έντομα να φτάνουν ιστούς και φωλιές στο εσωτερικό των καυστήρων. Επιπλέον, σκόνη και βρωμιά μπορεί να συγκεντρωθούν στο εξωτερικό της σήτας για αράχνες/έντομα και να εμποδίζουν την παροχή οξυγόνου προς τους καυστήρες.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Μυρίζει αέριο και επίσης οι φλόγες του καυστήρα είναι κίτρινες και αργοκίνητες.

ΑΙΤΙΑ

Οι σήτες για αράχνες στους καυστήρες έχουν φράξει.

ΛΥΣΗ

Καθαρίστε τις σήτες για αράχνες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός των Σητών για Αράχνες" στην ενότητα Φροντίδα Προϊόντος. Ανατρέξτε επίσης στις εικόνες και τις πληροφορίες της παρούσας ενότητας σχετικά με το σωστό μοτίβο φλόγας και τις σήτες για αράχνες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Μυρίζει αέριο και/ή ακούγεται ένας ελαφρύς συριστικός ήχος.

ΑΙΤΙΑ

Ο εσωτερικός στεγανοποιητικός δακτύλιος από καουτσούκ στη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου μπορεί να έχει χαλάσει.


ΛΥΣΗ

Επιθεωρήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο για ζημιές. Αν φέρει ζημιές, επιστρέψτε τη φιάλη υγραερίου στο τοπικό κατάστημα λιανικής.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήστε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επισκευή σε εξαρτήματα μεταφοράς αερίου, καύσης αερίου, ανάφλεξης ή σε δομικά εξαρτήματα χωρίς να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπρέτησης Πελατών της Weber-StephenProducts LLC.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν αυθεντικά εξαρτήματα Weber-Stephen για οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση, κάθε προστασία που απορρέει από την εγγύηση θα ακυρωθεί.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανοίγματα των σωλήνων καυστήρων πρέπει να τοποθετούνται σωστά πάνω στα στόμια βαλβίδων.



ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΛΙΠΗ (Βαφή που Ξεφλουδίζει & Αναζωπυρώσεις)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Το εσωτερικό του καπακιού έχει την εμφάνιση βαφής που ξεφλουδίζει.

ΑΙΤΙΑ

Οι νιφάδες που βλέπετε είναι συσσωρευμένοι ατμοί μαγειρέματος που έχουν μετατραπεί σε κάρβουνο.

ΛΥΣΗ

Αυτό παρουσιάζεται με την πάροδο του χρόνου, μετά από επανειλημμένη χρήση της ψησταρίας σας. Δεν αποτελεί ελάττωμα. Καθαρίστε το καπάκι. Ανατρέξτε στην ενότητα "Φροντίδα Προϊόντος".

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Δημιουργούνται αναζωπυρώσεις κατά το ψήσιμο ή την προθέρμανση.

ΑΙΤΙΑ


Υπάρχουν υπολείμματα φαγητού από το προηγούμενο γεύμα.

Το εσωτερικό της ψησταρίας πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά.

ΛΥΣΗ

Προθερμαίνετε πάντα την ψησταρία στην υψηλότερη ρύθμιση για 10 με 15 λεπτά.

Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Καθαρισμός και Συντήρηση" για να καθαρίσετε το εσωτερικό της ψησταρίας, από πάνω προς τα κάτω.



Έλεγχος των Εξαρτημάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Ανάφλεξης

Όταν πιέζετε το κουμπί ανάφλεξης πρέπει να ακούτε ένα 'τίκ'. Αν δεν ακούτε αυτό το 'τίκ', ελέγχτε τη μπαταρία, και μετά τα καλώδια.

Έλεγχος της Μπαταρίας

Υπάρχουν τρία πιθανά ζητήματα με τη μπαταρία που παρέχει ισχύ στη μονάδα ανάφλεξης τα οποία πρέπει να ελέγχετε:

- Μερικές μπαταρίες διαθέτουν ένα προστατευτικό πλαστικό περιτύλιγμα. (Μην μπερδεύετε αυτό το πλαστικό με την ετικέτα της μπαταρίας). Ελέγχτε ότι αυτό το πλαστικό περιτύλιγμα έχει αφαιρεθεί.
- Επιβεβαιώστε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά (C).
- Αν η μπαταρία είναι παλιά, αντικαταστήστε την με μία καινούργια.

Έλεγχος των Καλωδίων



Υπάρχουν δύο πιθανά προβληματικά σημεία που πρέπει να ελέγχετε:

- Ελέγχτε ότι τα καλώδια ανάφλεξης είναι γερά συνδεδεμένα στους ακροδέκτες πάνω στο κουμπί ανάφλεξης κάτω από τον πίνακα ελέγχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ανάφλεξης έχουν συνδεθεί σωστά με τη μονάδα ανάφλεξης. Οι ακροδέκτες των καλωδίων φέρουν χρωματική σήμανση που αντιστοιχεί με τους ακροδέκτες στη μονάδα ανάφλεξης. Ο αριθμός των καλωδίων ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αν εξακολουθείτε να έχετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον Εκπρόσωπο Εξυπηρέτησης Πελατών της περιοχής σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επικοινωνίας στη διεύθυνση weber.com.

325s Διάγραμμα καλωδίωσης μονάδας αναφλεκτήρα



ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Τα φώτα στα κουμπιά ελέγχου της συσκευής WEBER CONNECT δεν ανάβουν.

ΑΙΤΙΑ

Τα καλώδια έχουν αποσυνδεθεί.

ΛΥΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια στους ακροδέκτες στο πίσω μέρος της μονάδας WEBER CONNECT και στον πίνακα ελέγχου μέσα στο ντουλάπι. Ανατρέξτε στην ενότητα «WEBER CONNECT Διάγραμμα καλωδίων».

Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί.



Ελέγχετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στη θύρα κάτω από το πλευρικό τραπέζι και στην πρίζα. Ελέγχετε ότι ο διακόπτης κάτω από το πλευρικό τραπέζι είναι ενεργοποιημένος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ελέγχος του καλωδίου τροφοδοσίας».

Έχει καεί η ασφάλεια.

Εάν η ψηταριά έξακολουθεί να μην ενεργοποιείται αφού έχετε προβεί στους παραπάνω ελέγχους, είναι πιθανό να έχει χαλάσει η ασφάλεια. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης της ασφάλειας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση ασφαλειών».

Η εναλλακτική εξωτερική πηγή ρεύματος μπορεί να ξεντηληθεί.

Εάν χρησιμοποιείται μια προαιρετική εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, που πωλείται έχχωριστά, αποσυνδέστε την από τον πίνακα ελέγχου και ελέγχετε τον οδηγό λειτουργίας του κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με την επαναφόρτιση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας».



ΤΟ WEBER CONNECT ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Το Bluetooth® δεν μπορεί να διατηρήσει τη σύνδεση ή δεν πραγματοποιεί ζεύξη με μια έξυπνη συσκευή.

ΑΙΤΙΑ

Το Bluetooth® είναι ένα σήμα μικρής εμβέλειας μόνο.

ΛΥΣΗ

Όταν η μονάδα WEBER CONNECT είναι ενεργοποιημένη, είναι έτοιμη για σύζευξη. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® στην έξυπνη συσκευή είναι ενεργοποιημένο και ότι η συσκευή βρίσκεται κοντά στην ψηταριά.

Το Bluetooth® έχει ήδη συνδεθεί με μία άλλη smart συσκευή.

Αν το ενδεικτικό φως του Bluetooth® είναι αναμμένο και δεν αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η ψηταριά έχει ήδη συνδεθεί με μια έξυπνη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® σε οποιαδήποτε άλλη έξυπνη συσκευή με την οποία δεν θέλετε να είναι συνδεδεμένη η ψηταριά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Το Wi-Fi δυσκολεύεται να διατηρήσει τη συνδεσιμότητα με το δίκτυο Wi-Fi.

ΑΙΤΙΑ

Η ψηταριά βρίσκεται εκτός του εύρους του δικτύου Wi-Fi.

ΛΥΣΗ

Για να συνδέσετε επιπλέον την έξυπνη συσκευή σας στη ψηταριά σας μέσω τοπικού δικτύου Wi-Fi, η ψηταριά σας πρέπει να βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi. Αν οι προσπάθειές σας για σύνδεση δεν ήταν επιτυχημένες, δοκιμάστε να μετακινήσετε την ψηταριά εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi ή να προσθέσετε μια συσκευή επέκτασης σήματος για ισχυρότερο σήμα.

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

- Κατά την εκκίνηση ή το ψήσιμο, εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος στην ψηφιακή οθόνη.

ΑΙΤΙΑ

Η μονάδα WEBER CONNECT είναι μια συσκευή που είναι ευαίσθητη σε ορισμένους εξωτερικούς παράγοντες. Διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος ή ραδιοσυχνότητες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία.

ΛΥΣΗ

Επικοινωνήστε με τον Εκπρόσωπο Εξυπηρέτησης Πελατών της περιοχής σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στη διεύθυνση weber.com.

Αντικατάσταση φυτιλιού λημών

Αντικατάσταση φυτιλιού

Εάν το WEBER CONNECT σας δεν ανταποκρίνεται ακόμα και αφού ασφαλίσετε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις, είναι πιθανό να έχει και η ασφάλεια της ψηταριάς. Η παροχή ρεύματος της ψηταριάς χρησιμοποιεί μια ασφάλεια κασέτας. Αυτό το απλό και φθηνό εξάρτημα μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί με τις ακόλουθες οδηγίες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αντικατάσταση, χρησιμοποιήστε μόνο την ασφάλεια που έχει το κατάλληλο μέγεθος και διαβάθμιση. Εάν δεν το κάνετε, θα ακυρωθεί η εγγύησή σας. Η σωστή ασφάλεια είναι:

1.6A

250V

5x20mm

Γρήγορη έκρηξη

1. Βεβαιωθείτε ότι η ψηταριά είναι εντελώς κρύα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη ψηταριά από την πηγή τροφοδοσίας (A).




2. Η ασφάλεια είναι εγκατεστημένη μέσα στη θήκη της ασφάλειας που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της χοάνης. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι εγκοπής για να ανοιξείτε απαλά το στήριγμα της ασφάλειας και να αφαιρέσετε την ασφάλεια (B).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η WEBER συνιστά την αντικατάσταση της ασφάλειας εάν υπάρχει υποψία αστοχίας.

3. Τοποθετήστε μια νέα ασφάλεια στη θήκη της ασφάλειας και τοποθετήστε ξανά τη θήκη της ασφάλειας στη μονάδα τροφοδοσίας (C).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η θήκη της ασφάλειας είναι πλήρως εγκατεστημένη και κλειστή πριν χρησιμοποιήσετε τη ψηταριά.

4. Συνδέστε, ενεργοποιήστε το διακόπτη για να επιτρέψετε τη λειτουργία της μονάδας.



Βασική είσοδος ρεύματος

Συνδέοντας μια εξωτερική πηγή ρεύματος

Ως εναλλακτική της χρήσης μιας επιποίησας πρίζας AC για την παροχή ρεύματος στη μονάδα WEBER CONNECT κατά τη διάρκεια της μαγειρική σας, μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική επαναφορτίζουμενη πηγή ρεύματος, που πωλείται χωριστά.

Η πηγή ρεύματος θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 10.000 mA ωρών με υποδοχή micro USB 5 volt. Λόγω της χαμηλής κατανάλωσης ισχύος της ψηταριάς Genesis Smart, όταν χρησιμοποιείτε μια επαναφορτίζουμενη πηγή ρεύματος, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη θύρα USB-A στην πηγή ρεύματος στην είσοδο USB-C στην ψηταριά, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-A σε USB-C που πωλείται χωριστά.

Το ράφι μέσα στο ντουλαπάκι της ψηταριάς μπορεί να δεχτεί μια πηγή ρεύματος με μέγιστη διάσταση 4" πλάτος x 7" βάθος x 1,25" ύψος.

Η μονάδα WEBER CONNECT θα τροφοδοτήσει αυτόματα από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση απώλειας ή αποσύνδεσης της παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος. Ο διακόπτης τροφοδοσίας ελέγχου μόνο το ρεύμα από την επιποίησα πρίζα προς την ψηταριά.


- 1) Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-A σε USB-C, συνδέστε το καλώδιο στη θύρα USB-A στην πηγή τροφοδοσίας (**A**).
- 2) Αφαιρέστε το κόλυμμα σκόνης σιλικόνης από τον πίνακα ελέγχου. Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα USB-C στον πίνακα ελέγχου (**B**).
- 3) Επιβεβαιώστε ότι η πηγή ρεύματος είναι ενεργοποιημένη.
- 4) Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος στο μικρό ράφι κάτω από το βοηθητικό τραπέζι (**C**).

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή για οδηγίες σχετικά με την πλήρη φόρτιση της πηγής ρεύματος.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας πηγής ρεύματος:

- Μην συνδέστε την πηγή ρεύματος σε εξωτερική πρίζα ενώ είναι συνδεδεμένη στη σχάρα.
- Αποσύνδεστε την πηγή ρεύματος από την ψηταριά και μεταφέρετε την σε εσωτερικό χώρο μετά τη χρήση. Επαναποθετήστε το καπλάκι σιλικόνης πάνω από τη θύρα USB-C στον πίνακα ελέγχου (**D**).
- Η πηγή ρεύματος δεν θα παρέχει ρεύμα στους αναφλεκτήρες καυστήρα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ελεγχός των Εξαρτημάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Ανάφλεξης».
- Ο σύνδεσμος USB-C στην πλακέτα ελέγχου προορίζεται μόνο για την ισχύ εισόδου και δεν παρέχει ισχύ έξόδου.
- Η υποδοχή micro USB στον πίνακα ελέγχου δεν προορίζεται για μετάδοση δεδομένων.
- Μην αποθηκεύσετε το φορητό φορτιστή σε εξωτερικό χώρο.
- Φορτίστε πλήρως το φορητό φορτιστή πριν από κάθε χρήση. Το επίπεδο μπαταρίας της πηγής ρεύματος δεν παρακολουθείται από την ψηταριά.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεταξύ 10°F (-12°C) έως 100°F (38°C) εκτός αν ο φορητός φορτιστής έχει την ένδειξη για υψηλότερες και/ή χαμηλότερες συνήθικες θερμοκρασίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή.

Διάγραμμα καλωδίων WEBER CONNECT




Οδηγός για Μπάρμπεκιου

Τύπος	Πάχος/Βάρος	Κατά Προσέγγιση Συνολικός Χρόνος Ψησίματος
 KOKKINO KΡΕΑΣ		
Μπριζόλες: New York strip, κόντρα, rib-eye, T-bone και φιλέ μινιόν	19 mm πάχος 25 mm πάχος 50 mm πάχος	4 με 6 λεπτά σε άμεση υψηλή θερμότητα 6 με 8 λεπτά σε άμεση υψηλή θερμότητα 14 με 18 λεπτά θωρακίστε για 6 με 8 λεπτά σε άμεση υψηλή φωτιά και, στη συνέχεια, 8 με 10 λεπτά σε έμμεση υψηλή φωτιά
Στέικ από λάτα	0,68 έως 0,90 kg, 19 mm πάχος	8 με 10 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Μπιφτέκια από μοσχαρίσιο κιμά	19 mm πάχος	8 με 10 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Μοσχαρίσιο Φιλέτο	1,3 έως 1,8 kg	45 με 60 λεπτά 15 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά και, στη συνέχεια, 30 με 45 λεπτά σε έμμεση μέτρια φωτιά
 XOIPINO		
Λουκάνικο: φρέσκο	85 γρ.	20 με 25 λεπτά σε άμεση χαμηλή φωτιά
Μπριζόλα: με ή χωρίς κόκκαλο	19 mm πάχος 31 έως 38 mm πάχος	6 με 8 λεπτά σε άμεση υψηλή θερμότητα 10 με 12 λεπτά θωρακίστε για 6 λεπτά σε άμεση υψηλή θερμότητα και, στη συνέχεια, 4 με 6 λεπτά σε έμμεση υψηλή φωτιά
Παιδάκια: χοιρινά παιδάκι γάλακτος	1,3 έως 1,8 kg	1½ έως 2 ώρες έμμεση μέτρια φωτιά
Παιδάκια: χωριάτικα, με κόκκαλο	1,3 έως 1,8 kg	1½ έως 2 ώρες έμμεση μέτρια φωτιά
Μοσχαρίσιο Φιλέτο	0,454 kg	30 λεπτά θωρακίστε για 5 λεπτά σε άμεση υψηλή φωτιά και, στη συνέχεια, 25 λεπτά σε έμμεση μέτρια φωτιά
 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ		
Στήθος κοτόπουλου: χωρίς κόκκαλο, χωρίς δέρμα	170 έως 226 γρ.	8 με 12 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Μπούτι κοτόπουλου: χωρίς κόκκαλο, χωρίς δέρμα	113 γρ.	8 με 10 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Κομμάτια κοτόπουλου: με κόκκαλο, ποικιλία	85 έως 170 γρ.	36 με 40 λεπτά με 10 λεπτά σε άμεση χαμηλή θερμότητα και, στη συνέχεια, 30 λεπτά σε έμμεση μέτρια θερμότητα
Κοτόπουλο: ολόκληρο	1,8 - 2,2 kg	1 έως 1½ ώρες σε έμμεση μέτρια φωτιά
Κοτόπουλο Cornish Game Hen	0,68 - 0,90 kg	60 με 70 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Γαλοπούλα: ολόκληρη, όχι γεμιστή	4,5 - 5,4 kg	2 με 2½ ώρες σε έμμεση μέτρια φωτιά
 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ		
Ψάρι, φιλέτο ή στέικ: ιππογύλωσος, κοκκινόψαρο, σολομός, λαβράκι, ξιφίας και τόνος	6,3 έως 12,7 mm πάχος 25 - 31 mm πάχος	3 με 5 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά 10 με 12 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Ψάρι: ολόκληρο	0,454 kg 1,36 kg	15 με 20 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά 30 με 45 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Γαρίδες	42,5 g	2 με 4 λεπτά σε άμεση υψηλή φωτιά
 ΛΑΧΑΝΙΚΑ		
Σπαράγγια	12,7 mm σε διάμετρο με το φλοιό του	6 με 8 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά 25 με 30 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Καλαμπόκι	αποφλοιωμένο	10 με 15 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Μανιτάρια	shitake ή button portobello	8 με 10 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά 10 με 15 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Κρεμμύδια	κομμένα στη μέση 12,7 mm φέτες	35 με 40 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά 8 με 12 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά
Πατάτες	ολόκληρες Φέτες 12,7 mm	45 με 60 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά 9 με 11 λεπτά βράσιμο για 3 λεπτά και, στη συνέχεια, 6 με 8 λεπτά σε άμεση μέτρια φωτιά

Τα κομμάτια κρέατος, τα πάχη, τα βάρη και οι χρόνοι ψησίματος είναι απλώς ενδεικτικά. Παράγοντες όπως υψόμετρο, άνεμος και εξωτερική θερμοκρασία μπορούν να επηρεάσουν τους χρόνους μαγειρέματος. Δύο γενικοί κανόνες: Ψήστε τα στέικ, τα φιλέτα ψαριού, τα κομμάτια κοτόπουλου χωρίς κόκκαλο και τα λαχανικά, χρησιμοποιώντας την άμεση μέθοδο για το χρόνο που αναφέρεται στον πίνακα (ή στο βαθμό που τα θέλετε) για την έμμεση μέθοδο για το χρόνο που αναφέρεται στον πίνακα (ή μέχρι το θερμόμετρο άμεσης ένδειξης να εμφανίσει την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία). Οι χρόνοι μαγειρέματος για μοσχάρι και αρνί αφορούν μέτριο ψήσιμο, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά. Πριν από το κύψιμο, αφήστε τα ψητά φούρνου, τα μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος και τις παχές μπριζόλες και στέικ να ξεκουραστούν για 5 με 10 λεπτά μετά το ψήσιμο. Η εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος θα αυξηθεί κατά 5 με 10 βαθμούς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

GENESIS EX-325s • SX-325s

GENESIS - EX/SX-325s LPG - EMEA 063021



AVTAKLÍK ÚPAPLÍJU

.....



Κατασκευαστής:


Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
Η.Π.Α.

Εισαγωγέας:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH,
Franklinstraße 28/29, 10587 Βερολίνο
(+49) 307554184-0

Σειριακός αριθμός



Γράψτε τον αριθμό σειράς της ψηταριάς σας στο παραπάνω πλαίσιο για μελλοντική αναφορά. Θα βρείτε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα δεδομένων που βρίσκεται στο εσωτερικό του ντουλαπιού.

Model: GEN1

ΑΥΣΤΡΙΑ

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0) 7 242 89 0135
service-at@weber.com

ΒΕΛΓΙΟ

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

ΧΙΛΗ

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

ΔΑΝΙΑ

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

ΓΑΛΛΙΑ

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

ΙΝΔΙΑ

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ΙΣΡΑΗΛ

D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

ΙΤΑΛΙΑ

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

ΠΟΛΩΝΙΑ

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

ΡΩΣΙΑ

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

ΙΣΠΑΝΙΑ

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

ΕΛΒΕΤΙΑ

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

Η.Π.Α.

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

Για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, επικοινωνήστε με:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

Για άλλες ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,
ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ ή ΕΛΛΑΣ, επικοινωνήστε με:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

Για τις χώρες της Βαλτικής, επικοινωνήστε με:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com



Το Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. To Android και το Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν σήματα κατατεθέντα, ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Weber-Stephen Products LLC τελεί υπό άδεια. Λοιπά εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

© 2022 Σχεδίαση και κατασκευή από την Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.